



for  
XBOX  
360™

DG360-1717

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net



**CONTENTS:**

- Camo Headset
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**How to Use the Camo Headset:**

*How to Connect the Camo Headset to the Xbox 360 Controller:*

1. Unravel the cord for the Camo Headset.
2. Insert the plug at the end of the cord into the bottom of the Xbox 360 controller.
3. To remove the Camo Headset, pull the plug downward from the controller.

**NOTE:** Please refer to the User's Guide for your Xbox 360 on how to use your headset for Xbox Live and other features on the Xbox 360.

*Camo Headset Controls:*

1. To use the microphone, move the switch on the plug of the Camo Headset to the right. To mute the microphone, move the switch to the left.
2. To raise the volume of the headset, turn the dial (located at the bottom of the plug), counter-clockwise, toward the + symbol. To lower the volume of the headset, turn the dial clockwise, toward the - symbol.

**NOTE:** The Camo Headset can be used with either ear. The microphone can swivel up and down to adjust for comfort.

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT  
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM  
or support@dreamgear.net



**CONTENIDO DEL PAQUETE:**

- Camo Headset
- Guía del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

**Cómo Utilizar el Camo Headset:**

*Cómo Conectar Camo Headset al Controlador Xbox 360:*

1. Saque el cable Camo Headset.
2. Introduzca el enchufe del extremo inferior del cable en la parte inferior del controlador Xbox 360.
3. Para desinstalar el Camo Headset, desenchufe el enchufe del controlador.

**NOTA:** Por favor, consulte la Guía del Usuario de su Xbox 360 sobre cómo utilizar sus auriculares en la Xbox Live y otras características de la Xbox 360.

*Controles de Camo Headset:*

1. Para utilizar el micrófono, mueva el interruptor del enchufe del Camo Headset hacia la derecha. Para silenciar el micrófono, mueva el interruptor a la izquierda.
2. Para subir el volumen de los auriculares, gire el dial (localizado en la parte inferior del enchufe), en dirección contraria a las agujas del reloj, hasta el símbolo +. Para bajar el volumen de los auriculares, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj hacia el símbolo -.

**NOTA:** El Camo Headset se puede utilizar en cualquiera de los oídos. El micrófono se puede girar hacia arriba o hacia abajo para mayor comodidad.

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO  
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM  
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net



**CONTENU :**

- Camo Headset
- Guide de l'Utilisateur / Carte de Garantie
- Carte d'enregistrement

**Comment utiliser le Camo Headset:**

*Comment Brancher le Camo Headset à la Manette Xbox 360 :*

1. Déroulez le cordon du Camo Headset
2. Insérez la fiche au bout du cordon dans le bas de la manette Xbox 360.
3. Pour retirer le Camo Headset, tirez la fiche vers le bas de la manette.

**NOTE :** Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre Xbox 360 pour savoir comment utiliser votre casque d'écoute pour Xbox Live et autres caractéristiques du Xbox 360.

*Contrôles du Camo Headset :*

1. Pour utiliser le microphone, bougez le commutateur sur la fiche du Camo Headset vers la droite. Pour mettre le microphone en sourdine, bougez le commutateur vers la gauche.
2. Pour monter le volume du casque d'écoute, tournez le cadran (situé au bas de la fiche), dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vers le symbole +. Pour baisser le volume du casque d'écoute, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le symbole -.

**NOTE :** Le Camo Headset peut être utilisé sur l'une ou l'autre des oreilles. Le microphone peut être pivoté vers le haut ou le bas pour ajuster à votre confort.

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE  
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM  
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net