

works with
DSi XL



PACKAGE CONTENTS:

- Charging Dock
- Carrying Case
- USB SD Card Reader
- Car Charger
- Earbuds
- Audio Splitter
- 2 Small Precision Styluses
- 1 Large Precision Stylus
- 2 Sets of Screen Protectors
- 3 Game Cases
- 2 Wrist Straps
- 3 Screen Cleaners
- Carry All Tote Bag
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card



Charging Dock:

1. Place DSi XL upside-down onto the charging pin on the Charging Dock.
2. Plug in the Original DSi XL AC adapter into the back of the Charging Dock.
3. To release, press down on the release button located on the front of the Charging Dock.

USB SD Card Reader:

1. Pull off the back cover of the SD Card Reader exposing the opening for an SD Card.
2. Insert an SD Card into the back of the SD Card Reader.
3. Pull off the front cover of the SD Card Reader exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any powered USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, pull the SD Card Reader from the USB port.

NOTE: Please refer to your device's User's Guide on how to safely remove the SD Card Reader.

6. Pull out the SD Card from the SD Card Reader.
7. Insert the SD Card into the DSi XL.

NOTE: SD Card not included.

Car Charger:

1. Connect the Car Charger to the DSi XL's DC input.
2. Plug the Car Charger into your car's power outlet. The DSi XL will begin charging automatically.

Earbuds:

1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on the DSi XL.
2. Volume is adjusted by the volume control on the DSi XL.

Audio Splitter:

1. Connect the Audio Splitter to the headphone input on the DSi XL.
2. Connect up to 2 earbuds or headphones to the Audio Splitter using the 3.5mm headphone jack.

Precision Stylus:

1. Lightly touch or slide the Small Precision Stylus across the touch screen of the DSi XL.
2. Use the stylus only on the lower touch screen.
3. Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen.

NOTE: Do not use the stylus if it is broken. Replace the stylus in the stylus holder located on the right side of the DSi XL when not in use.

Screen Protector:

1. Peel the top off the Screen Protector by pulling the red and white sticker to the right.
2. Once you peel the Screen Protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
3. The sticky part of the side that you place onto the screen.

works with
DSi XL



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Puerto de carga
- Bolsa de transportación
- Lector de tarjetas USB SD
- Cargador para autos
- Audífonos
- Repartidor de audio
- 2 estiletes de precisión pequeños
- 1 estilete de precisión grande
- 2 juegos de protectores de pantallas
- 3 estuches para juegos
- 2 correas de muñeca
- 3 limpiadores de pantalla
- Bolsa de transportación All Tote
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Puerto de carga:

1. Coloque el DSi XL en posición invertida sobre el pin de carga sobre el Puerto de Carga.
2. Enchufe el adaptador de CA Original DSi XL en la parte trasera del Puerto de Carga
3. Para liberarlo, presione el pulsador de liberación ubicado en la parte frontal de Puerto de Carga.

Lector de tarjetas USB SD:

1. Separe la tapa trasera del Lector de Tarjetas SD dejando libre la abertura para una tarjeta SD.
2. Inserte una tarjeta SD en la parte trasera del Lector de Tarjetas SD.
3. Separe la cubierta delantera del Lector de Tarjetas SD dejando libre el enchufe USB.
4. Inserte el enchufe en cualquier Puerto USB alimentado para ver o transferir archivos.
5. Después de ver o transferir archivos, extraiga el Lector de Tarjetas SD del Puerto USB.

NOTA: Consulte su Guía de Usuario para ver cómo retirar con seguridad el Lector de Tarjetas SD.

6. Extraiga la Tarjeta SD del Lector de Tarjetas SD.
7. Inserte la Tarjeta SD en el DSi XL.

Cargador para autos:

1. Conecte el Cargador para Autos a la entrada de CC del DSi XL.
2. Enchufe el Cargador para autos en la salida de alimentación de su auto. El DSi XL comenzará a cargarse automáticamente.

Audífonos:

1. Inserte el enchufe de 3.5 mm de los audífonos en el conector para audífonos del DSi XL.
2. El volumen se ajusta por el control de volumen del DSi XL.

Repartidor de audio:

1. Conecte el Repartidor de Audio a la entrada de audífonos del DSi XL.
2. Conecte hasta 2 audífonos al Repartidor de Audio utilizando el enchufe de 3.5 mm que poseen.

Estiletes de precisión pequeños:

1. Toque ligeramente la pantalla táctil del DSi XL con el Estilete de Precisión Pequeño o deslícelo por ella.
2. Use el estilete solamente en la pantalla táctil inferior.
3. Emplee solamente la presión necesaria para desarrollar el juego. Una presión excesiva puede dañar la pantalla táctica.

NOTA: No utilice el estilete si está roto. Cuando no esté utilizando el estilete, colóquelo en el soporte que para este fin existe en el lado derecho del DSi XL.

Protector de pantalla:

1. Despegue la parte superior del Protector de Pantalla tirando de la etiqueta engomada roja y blanca hacia la derecha.
2. Una vez separado el Protector de Pantalla, la parte con la etiqueta roja y blanca va sobre ella.
3. La cara adhesiva es la que se coloca sobre la pantalla.

works with
DSi XL



CONTENU DU PACK :

- Station de charge
- Sacoche de transport
- Lecteur de cartes mémoire SD USB
- Chargeur auto
- Ecouteurs
- Séparateur audio
- 2 petits stylets de précision
- 1 grand stylet de précision
- 2 ensembles de films de protection pour écran
- 3 boîtiers pour jeux
- 2 dragonnes
- 3 nettoyeurs pour écran
- Sac de transport pour ranger votre console et ses accessoires
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'inscription

Station de charge :

1. Placez la console DSi XL à l'envers sur le connecteur de charge de la station de charge.
2. Raccordez l'adaptateur de courant CA original de la console DSi XL à l'arrière de la station de charge.
3. Pour détacher la console, appuyez sur la touche d'ouverture située sur le panneau avant de la station de charge.

Lecteur de cartes mémoire SD USB :

1. Retirez le couvercle arrière de l'unité pour accéder au lecteur de cartes SD.
2. Insérez une carte mémoire SD dans l'emplacement pour carte mémoire SD.
3. Retirez le couvercle avant du lecteur de carte mémoire SD pour accéder au connecteur USB.
4. Raccordez le connecteur USB à un périphérique USB pour transférer ou visualiser des fichiers.
5. Après avoir visualisé ou transféré des fichiers, déconnectez le lecteur de cartes mémoire SD du connecteur USB.

REMARQUE : Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre équipement pour savoir comment déconnecter le lecteur de carte mémoire SD de l'unité.

6. Sortez la carte mémoire SD du lecteur de carte mémoire SD.
7. Insérez la carte mémoire SD dans la console DSi XL.

Chargeur auto :

1. Connectez le chargeur auto au connecteur d'alimentation CC de la console DSi XL.
2. Raccordez le chargeur auto au connecteur allume-cigare de votre véhicule. La charge de la console DSi XL démarre automatiquement.

Ecouteurs :

1. Raccordez le connecteur 3.5 mm du cordon des écouteurs au connecteur Stéréo situé sur la console DSi XL.
2. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la commande de réglage du volume de la console DSi XL.

Séparateur audio :

1. Connectez le séparateur audio au connecteur d'entrée audio Ecouteurs de la console DSi XL.
2. Connectez jusqu'à deux paires d'écouteurs/casque d'écoute disposant d'un connecteur audio 3.5 mm au séparateur audio.

Stylet de précision :

1. Posez délicatement ou faites glisser le petit stylet de précision sur l'écran tactile de la console DSi XL.
2. Utilisez seulement le stylet sur l'écran tactile inférieur de la console.
3. Appliquez seulement la pression nécessaire sur le stylet lorsque vous jouez. Toute pression excessive peut endommager l'écran tactile.

REMARQUE : N'utilisez pas le stylet lorsque celui-ci est endommagé. Lorsque vous ne l'utilisez plus, remplacez le stylet dans le support pour stylet situé sur le côté droit de la console DSi XL.

Film de protection pour écran :

1. Retirez le film protecteur pour écran en tirant l'onglet rouge et blanc vers la droite.
2. Une fois avoir retiré les deux films de protection, le film possédant l'onglet rouge et blanc doit être collé sur l'écran.
3. La face adhésive du film de protection doit être collée sur l'écran.