

iSound®

AUDIO PRO

User guide
Guide de l'utilisateur
Guía de usuario

www.isound.com

ENGLISH

Includes

Headphones, earbuds, extra silicone tips (S/L) and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the Audio Pro.

Specifications

Headphone

Frequency response: 20 Hz – 22 kHz

Cable length: Approximately 4 feet

Earbuds

Frequency response: 20 Hz – 20 kHz

Cable length: Approximately 4 feet

Control instructions

With compatible devices, the in-line button provides the following features. Button functions may vary per device.

Single press – play/pause, answer call

Double press – next track

Double press and hold – fast forward

Triple press – previous track

Triple press and hold – rewind track

Safety warning

- Do not listen at a high volume level. Extended high volume levels can lead to permanent hearing loss.
- Start with setting the volume level at the lowest volume and adjust until you reach a comfortable volume level.
- Do not use when a failure to hear your surroundings could be

- dangerous, such as while driving, or when biking, walking, or jogging where traffic is present and accidents may occur.
- Do not use while sleeping as accidents may occur.
 - If you experience any ringing in your ears, try lowering the volume. If the ringing persists, visit your physician.
 - Tampering or removing the battery can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.

Warranty information

All i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, i.Sound warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, i.Sound, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of i.Sound.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. i.Sound reserves the right to require the

return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: i.Sound will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@isound.com

Website

www.isound.com

Save a tree, register online

i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent i.Sound purchase is available at:

www.isound.com/product-registration

FRANÇAIS

Inclus

Casque d'écoute, écouteurs boutons, embouts en silicone (S/L) supplémentaires et manuel de l'utilisateur

Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser le Audio Pro.

Specifications

Casque d'écoute

Réponse de fréquence : 20 Hz à 22 kHz

Longueur du câble : environ 1,2 mètre

Écouteurs boutons

Réponse de fréquence : 20 Hz à 20 kHz

Longueur du câble : environ 1,2 mètre

Commandes

Avec les appareils compatibles, le bouton dans le câble offre les fonctions suivantes. Les fonctions des boutons peuvent varier selon l'appareil.

Pression unique – jouer/arrêter, répondre à un appel

Pression double – prochaine piste

Pression double et maintien – avance rapide

Pression triple – piste précédente

Pression triple et maintien – retour au début

Avertissements

- N'écoutez pas de la musique à un volume trop élevé. Une écoute prolongée à un volume élevé peut provoquer une perte d'audition permanente.

- Commencez par régler le volume au minimum, puis augmentez-le progressivement jusqu'à atteindre un volume d'écoute confortable.
- Ne pas utiliser dans les situations où il serait dangereux de vous couper de votre environnement sonore, comme lorsque vous conduisez, faites du vélo, marchez ou courez à un endroit où des véhicules circulent et où vous risqueriez un accident.
- Ne pas utiliser en dormant car des accidents pourraient se produire.
- Si vous ressentez un bourdonnement dans les oreilles, essayez de baisser le volume. Si le bourdonnement persiste, consultez votre médecin.
- L'altération ou le retrait de la batterie risque d'endommager votre produit, d'annuler la garantie et de causer des blessures.

Informations sur la garantie

Tous les produits i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, i.Sound garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, i.Sound, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté ou vous rembourse le montant du prix d'achat. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de i.Sound, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits

utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. i.Sound se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat.

REMARQUE: i.Sound ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-3732 (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@isound.com

Sites web

www.isound.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent i.Sound est disponible sur: **www.isound.com/product-registration**

ESPAÑOL

Incluye

Auriculares, audífonos, puntas de silicona adicionales (P/G) y guía del usuario

Lea detenidamente y cumpla con esta guía de usuario antes de usar el Audio Pro.

Especificaciones

Auriculares

Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 22 kHz

Longitud del cable: Aproximadamente 1,2 metros (4 pies)

Audífonos

Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Longitud del cable: Aproximadamente 1,2 metros (4 pies)

Instrucciones de control

Con dispositivos compatibles, el botón en el cable proporciona las siguientes funciones. Las funciones de los botones pueden variar según el dispositivo.

Presionar una vez: Reproducción/pausa, contestar llamada

Presionar dos veces: Siguiendo pista

Mantener presionado dos veces: Adelantar

Presionar tres veces: Pista anterior

Mantener presionado tres veces: Retroceder pista

Advertencias de seguridad

- No escuche a un nivel de volumen elevado. Unos niveles de volumen alto prolongados pueden provocar una pérdida permanente de audición.

- Empiece fijando el nivel de volumen al volumen más bajo y ajústelo hasta que alcance un nivel de volumen cómodo.
- No lo use cuando un fallo de audición que lo rodea pueda ser peligroso, por ejemplo cuando conduce, cuando ande en bicicleta, cuando camine, haga jogging o mientras haya tráfico.
- No lo use mientras duerme ya que se pueden producir accidentes.
- Si experimenta cualquier pitido en los oídos, pruebe a bajar el volumen. Si el pitido persiste, visite a su médico.
- Modificar o retirar la batería puede provocar daños en el producto, anular la garantía y puede ocasionar lesiones.

Información sobre la garantía

Todos los productos i.Sound incluyen una garantía limitada y han sido sometidos a una serie minuciosa de pruebas para asegurar el nivel más alto de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente algún problema, pero si existiese algún defecto evidente durante el uso de este producto, i.Sound garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período de 120 días a partir de la fecha de su compra original. En caso de que exista un defecto bajo esta garantía, i.Sound, según su criterio, reparará o reemplazará el producto adquirido sin cargo o reembolsará el precio de compra original. Si fuera necesario un reemplazo y su producto ya no está disponible, un producto similar puede sustituirlo a criterio exclusivo de i.Sound.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o mal uso, modificación, alteración o por cualquier otra causa no relacionada con cualquiera de los materiales o la mano de obra. Esta garantía no es válida si se utilizan los productos para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de reparación

Para el servicio en cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, contáctese con atención al consumidor para obtener un número de autorización de devolución. i.Sound se reserva el derecho de exigir la devolución del producto defectuoso y un comprobante de compra.

NOTA: i.Sound no procesará ninguna reclamación de productos defectuosos sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al consumidor

877-999-3732 (solo en EE:UU; y Canadá)
ó 310-222-1045 (desde el resto del mundo)

Correo electrónico de atención al consumidor

support@isound.com

Sitios web

www.isound.com

Salve un árbol, regístrese en línea

i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente i.Sound está disponible en:

www.isound.com/product-registration

iSound[®]

www.isound.com