



PACKAGE CONTENTS:

- Tennis Racket extension
- Baseball Bat extension
- Golf Club extension
- Racing Wheel
- Pool Cue extension
- Fishing Pole extension
- Fishing Remote Cradle
- Table Tennis Paddle extension
- 1 Plastic Remote Cradle
- 1 Clear Remote Cradle
- 2 Remote Faceplates
- 4 Wrist Straps

GETTING STARTED:

Sports extensions

(Tennis, Golf or Baseball extensions with Plastic Remote Cradle):

1. Place your Wii Remote into the Remote Cradle.

NOTE: Make sure that the Remote Cradle Release Button slides down to lock the remote in place.

2. Depending on which game is being played, choose the appropriate remote extension.
3. With the Wii Remote inserted into the Remote Cradle, attach the Tennis Racket, Golf Club or Baseball Bat by sliding the extension onto the Remote Cradle. To attach each extension, place the bottom of the extension to the Remote Cradle. The small pegs on the top of the Remote Cradle should fit into the gaps of the bottom of the extension. Turn the extension clockwise, until you hear a clicking sound. The extension will lock into place.

NOTE: Select the game to start on the Main Menu while the Remote is out of the extension. During gameplay, all selections on the menus can be made with the directional button.

4. To release the extension from the Remote Cradle, hold down the "Unlock-Lock" button and turn the extension counter-clockwise and pull off the Remote Cradle.

Sport extension (Pool Cue with Clear Remote Cradle):

1. Place your Wii Remote into the Remote Cradle.
2. With your Wii Remote connected to the Remote Cradle, attach the pool cue to the Remote Cradle by screwing the extension into the Remote Cradle. To attach extension, turn clockwise until turning becomes tight.
3. To remove extension from Remote Cradle, unscrew in a counter-clockwise motion until extension comes off.

Sport extension (Fishing Pole):

1. Place your Wii Remote into the Fishing Remote Cradle.
2. With your Wii Remote connected to the Fishing Remote Cradle, attach the Fishing Pole extension to the Fishing Remote Cradle by sliding the Fishing Pole extension into the Remote Cradle.
3. Lift up the Fishing Pole extension Release Button when sliding the extension onto the Remote Cradle.
4. You should hear a clicking sound and the Release Button should slide down into place to lock the Fishing Pole extension onto the Fishing Remote Cradle.
5. To release, simply slide the Release Button upwards and slide the Fishing Pole extension from the Fishing Remote Cradle.

Sport extension (Table Tennis):

1. To attach the Wii Remote to the Table Tennis extension, insert the bottom of the Wii Remote into the bottom of the Table Tennis extension.
2. Push the top of the Wii Remote into place.
3. Confirm the Wii Remote is securely attached to the Table Tennis extension.
4. To remove the Wii Remote from the Table Tennis extension, push the Wii Remote out from the bottom of the Table Tennis extension until you can grab the Wii Remote and pull it out.

Racing Wheel:

1. Place the Wii Remote into the Racing Wheel with the directional pad facing the left side.
2. The Racing Wheel features an infrared pass-thru which allows the user to make on screen selections without having to remove the Wii Remote from the Racing Wheel.

NOTE: The Racing Wheel is not made of soft foam.

DISCLAIMER: Always practice safety first. Make sure the Wii Remote Cradle is attached properly and securely to any Sports extension used. Be aware of your surroundings and stay a safe distance from all objects. Don't ever swing your Sports extension at anyone or anything.

dreamGEAR is NOT liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product.





CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Extensión de raqueta de tenis
- Extensión de bate de béisbol
- Extensión de palo de golf
- Volante
- Extensión de taco de billar
- Extensión de caña de pescar
- Base para control remoto de pesca
- Extensión de paleta de tenis de mesa
- 1 Base para control remoto plástica
- 1 Base para control remoto transparente
- 2 Placas delanteras remotas
- 4 Pulseras

PARA COMENZAR:

Extensiones para deportes (Extensiones de tenis, golf o béisbol con base para control remoto plástica):

1. Coloque su control remoto Wii en la Base para control remoto.

NOTA: Asegúrese de que el botón de liberación de la base para control remoto se deslice hacia abajo para fijar el control remoto en su lugar.

2. Dependiendo del juego que se esté jugando, seleccione la extensión de control remoto adecuada.
3. Con el control remoto Wii inserto en la base para control remoto, conecte la raqueta de tenis, el palo de golf o el bate de béisbol deslizando la extensión hacia la base para control remoto. Para conectar cada extensión, coloque la parte inferior de la extensión hacia la base para control remoto. Las pequeñas clavijas en la parte superior de la base para control remoto deben ajustarse a los orificios ubicados en la parte inferior de la extensión. Gire la extensión hacia la derecha hasta que escuche un clic. La extensión se fijará en su lugar.

NOTA: Seleccione el juego para comenzar en el Menú principal mientras el control remoto está fuera de la extensión. Durante el juego, todas las selecciones en los menús se pueden realizar con el botón direccional.

4. Para soltar la extensión de la base para control remoto, mantenga hacia abajo el botón "Unlock-Lock" (Desbloquear-Bloquear), gire la extensión hacia la derecha y saque de la base para control remoto.

Extensión para deportes (Taco de billar con base para control remoto transparente):

1. Coloque su control remoto Wii en la Base para control remoto.
2. Con el control remoto Wii conectado a la base para control remoto, conecte el taco de billar a la base para control remoto atornillando la extensión hacia la base. Para conectar la extensión, gire hacia la izquierda hasta que quede apretada.
3. Para retirar la extensión de la base para control remoto, desatornille con un movimiento hacia la izquierda hasta que la extensión se salga.

Extensión para deportes (Caña de pescar):

1. Coloque su control remoto Wii en la Base para control remoto de pesca.
2. Con el control remoto Wii conectado a la base para control remoto de pesca, conecte la caña de pescar a la base para control remoto de pesca deslizando la extensión de caña de pescar hacia la base para control remoto.
3. Levante el botón de liberación de la extensión de caña de pescar cuando deslice la extensión hacia la base para control remoto.
4. Debe oír un clic y el botón de liberación se debe deslizar hacia su lugar para asegurar la extensión de caña de pescar en la base para control remoto de pesca.
5. Para liberar, simplemente deslice el botón de liberación hacia arriba y deslice la extensión de caña de pescar de la base para control remoto de pesca.

Extensión para deportes (Tenis de mesa):

1. Para conectar el control remoto Wii a la extensión de tenis de mesa, inserte la parte inferior del control remoto Wii en la parte inferior de la extensión de tenis de mesa.
2. Empuje la parte superior del control remoto Wii en su lugar.
3. Confirme que el control remoto Wii esté firmemente asegurado a la extensión de tenis de mesa.
4. Para retirar el control remoto Wii de la extensión de tenis de mesa, empuje el control remoto Wii hacia fuera desde la parte inferior de la extensión de tenis de mesa hasta que pueda agarrarlo y sacarlo.

Volante:

1. Coloque el control remoto Wii en el volante con el pad direccional hacia la izquierda.
2. El volante incluye una línea de paso infrarroja que permite al usuario hacer selecciones en pantalla sin tener que sacar el control remoto Wii del volante.

NOTA: El volante no está fabricado con espuma suave.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: siempre practique primero la seguridad. Asegúrese de que la base para control remoto Wii esté firme y adecuadamente asegurada a cualquier extensión de deportes que se utilice. Preste atención a su entorno y manténgase a una distancia segura de todos los objetos. Nunca realice movimientos con su extensión de deportes a nadie o nada.

dreamGEAR NO es responsable de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales, emergentes o daños de cualquier tipo que surjan o estén relacionados con el uso o uso indebido de este producto.





dreamGEAR[®]
www.dreamgear.net



CONTENU DU PACK:

- L'Extension Raquette de Tennis
- L'Extension Batte de Baseball
- L'Extension Club de Golf
- Le Volant de Course
- L'Extension Queue de Billard
- L'Extension Canne à Pêche
- Un Support de Télécommande pour Pêcheur
- L'Extension Raquette de Ping-Pong
- 1 Support de Télécommande en Plastique
- 1 Support de Télécommande Transparent
- 2 Façades pour Télécommande
- 4 Dragonnes

DÉMARRAGE:

Extensions Sports (Extensions Tennis, Golf ou Baseball avec le Support de Télécommande en Plastique):

1. Placez votre Télécommande Wii dans le Support de Télécommande.

NOTE: Assurez-vous que le Bouton de Verrouillage du Support de Télécommande soit bien enclenché et verrouille la télécommande.

2. Choisissez l'extension appropriée en fonction du jeu auquel vous voulez jouer.
3. Une fois la Télécommande Wii insérée dans le Support, attachez la Raquette de Tennis, le Club de Golf ou la Batte de Baseball en glissant le support dans l'extension. Pour attacher l'extension, placez le bas de l'extension contre le Support de Télécommande. Les petits ergots au bout du Support de Télécommande doivent rentrer dans les emplacements au bas de l'extension. Tournez l'extension dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. L'extension vient de se verrouiller.

NOTE: Sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer dans le Menu Principal avant d'insérer la Télécommande dans le support. Pendant le jeu, tous les choix des menus peuvent être sélectionnés à l'aide de la touche directionnelle.

4. Pour séparer l'extension du Support de Télécommande, maintenez enfoncé le bouton « Unlock-Lock » et tournez l'extension dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez retirer le Support de Télécommande.

Extension Sport (Queue de Billard avec Support de Télécommande Transparent):

1. Placez votre Télécommande Wii dans le Support de Télécommande.
2. Une fois votre Télécommande Wii attachée au Support, attachez la queue de billard au Support en vissant simplement l'extension dans le Support de Télécommande. Pour attacher l'extension, tounez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement serrée.
3. Pour retirer l'extension du Support de Télécommande, dévissez jusqu'à séparer l'extension.

Extension Sport (Canne à Pêche):

1. Placez votre Télécommande Wii dans le Support de Télécommande pour Pêcheur.
2. Une fois votre Télécommande Wii attachée au Support de Télécommande Pêcheur, attachez l'extension Canne à Pêche au Support Pêcheur en glissant simplement l'extension dans le Support.
3. Levez le Loquet de Verrouillage de l'extension Canne à Pêche tout en glissant l'extension dans le Support de Télécommande.
4. Vous devriez entendre un déclic et le Loquet de Verrouillage devrait se rabattre et verrouiller l'extension Canne à Pêche au Support de Télécommande Pêcheur.
5. Pour séparer les éléments, relevez le Loquet de Verrouillage et faites glisser l'extension Canne à Pêche hors du Support de Télécommande Pêcheur.

Extension Sport (Ping-Pong):

1. Pour attacher la Télécommande Wii à l'extension Ping-Pong, insérez le bas de la Télécommande Wii dans le bas de l'extension Ping-Pong.
2. Ajustez le haut de la Télécommande Wii à sa place.
3. Vérifiez que la Télécommande Wii est correctement attachée à l'extension Ping-Pong.
4. Pour détacher la Télécommande Wii de l'extension Ping-Pong, faites sortir la Télécommande Wii du bas de l'extension Ping-Pong jusqu'à ce que vous puissiez la saisir et l'extraire.

Volant de Course:

1. Introduisez votre Télécommande Wii dans le Volant de Course en plaçant la touche directionnelle vers la gauche.
2. Le Volant de Course dispose d'un voyant infrarouge qui permet au joueur de faire des sélections à l'écran sans avoir à retirer la Télécommande Wii du Volant de Course.

NOTE: Le Volant de Course n'est pas en mousse.

AVERTISSEMENT LEGAL: Toujours faire un premier essai avec précaution. Assurez-vous que le Support de Télécommande Wii est correctement et solidement attaché à l'extension Sport utilisée. Faites attention à ce qui vous entoure et restez à bonne distance des objets environnants. Faites attention à ne pas blesser quelqu'un ou casser quelque chose quand vous jouez.

dreamGEAR ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts directs, indirects, punitifs, secondaires, spéciaux, conséquents ou de tout autre dégât découlant ou connecté à l'usage ou à la mauvaise utilisation de ce produit.

dreamGEAR[®]
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net