



Package Contents:

- Wii Remote Cradle
- Baseball Bat extension
- Tennis Racket extension
- Golf Club extension
- Pool Cue extension
- Sharp Shot
- Racing Wheel PLUS
- 1 Set of Jeli Grips
- 2 Game Grips
- 2 Wii Remote Savers
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: The Wii Remote Cradle, Sharp Shot and the Racing Wheel are not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install.

NOTE: The Wii Remote Cradle, Sharp Shot and Racing Wheel feature an infrared pass-through which allows the user to make on-screen selections without having to remove the Wii Remote.

Wii Remote Cradle and Sports Extensions

How to Use the Wii Remote Cradle and Sports Extensions:

1. Place the Wii Remote into the Wii Remote Cradle.
2. Depending on which game you are playing, choose the appropriate sports extension.
3. With the Wii Remote inserted into the Wii Remote Cradle, attach the Baseball Bat, Tennis Racket, Golf Club or Pool Cue extension to the top of the Wii Remote Cradle by twisting clockwise until the extension is completely installed.

Sharp Shot

Installing the Wii Remote without Wii MotionPLUS:

1. Open both latches located at the top of the Sharp Shot.
2. Insert the Wii Remote into the Sharp Shot by sliding it into the Wii Remote cradle of the Sharp Shot (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Sharp Shot until it stops.
4. Close the latch nearest to the "A" button. If you are playing a game that does not require the Wii Nunchuk™, close the latch located near the back of the Sharp Shot and you are ready to play. If your game requires the use of the Wii Nunchuk, continue to step 5.
5. Through the back opening of the Sharp Shot, slip the connector plug of the Wii Nunchuk under the back latch on the Sharp Shot and connect the Wii Nunchuk to the Wii Remote. Make sure that the connector cover of the Wii Remote has been removed before inserting the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii Remote.
6. Close the back latch.

Installing the Wii Remote with Wii MotionPLUS:

1. Open both latches located at the top of the Sharp Shot.
2. Insert the Wii Remote into the Sharp Shot by sliding it into the Wii Remote cradle of the Sharp Shot (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Sharp Shot until it stops.
4. Close both latches on the top of the Sharp Shot. If you are playing a game that does not require the Wii Nunchuk, you are ready to play. If your game requires the use of the Wii Nunchuk, continue to step 5.
5. Make sure the connector cover of the Wii MotionPLUS has been removed and insert the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii MotionPLUS.

NOTE: The top trigger of the Sharp Shot activates the A button, the bottom trigger activates the B button. Please refer to your game's User's Guide for button configuration.

How to Remove the Wii Remote:

1. If the Wii Nunchuk is attached to the Wii Remote or the Wii MotionPLUS, remove the Wii Nunchuk first before trying to remove the Wii Remote from the Sharp Shot. NOTE: Please refer to the Wii Remote's User's Guide for Wii Nunchuk removal instructions.
2. Open both latches located at the top of the Sharp Shot and lift the Wii Remote up from the back and slide the Wii Remote back until it is completely out of the Sharp Shot.

Racing Wheel PLUS

How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS with Wii MotionPLUS:

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel PLUS.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the Racing Wheel PLUS and pull through.
3. Place the Wii Remote with Wii MotionPLUS into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS.

NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel PLUS to navigate through any menus.

How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS without Wii MotionPLUS:

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel PLUS.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the Racing Wheel PLUS and pull through.
3. Place the Wii Remote into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.

NOTE: Make sure that the Wii Remote is pushed all the way to the left side of the

Racing Wheel PLUS.

4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS.
- NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel PLUS to navigate through any menus.

Jeli Grip

1. Carefully slide the Wii Remote Jeli Grip over the Wii Remote.
2. Carefully slide the Wii Nunchuk™ Jeli Grip over the Wii Nunchuk.

Game Grip

1. Remove the battery cover from the back of the Wii Remote.
2. Replace the battery cover with the Game Grips for enhanced control during gameplay.

Wii Remote Saver

1. Carefully remove backing from the Wii Remote Saver and place onto the front of the Wii Remote, making sure not to obstruct the movement of the buttons.



Contenido del paquete:

- Soporte para mando de control Wii
- Extensión bate de beisbol
- Extensión Raqueta de tenis
- Extensión Palo de golf
- Extensión Palo de billar
- Pistola de precisión
- Volante de carreras PLUS
- 1 juego de fundas de silicona
- 2 fundas de agarre de juego
- 2 protectores para mando Wii
- 2 correas de muñeca
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: El soporte del mando a distancia, la Pistola de precisión y el volante de carreras no son compatibles con la funda protectora original del mando a distancia. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlos.

NOTA: El Soporte del mando a distancia, la Pistola de precisión y el Volante de carreras presentan un orificio para el infrarrojo que permite al usuario realizar las selecciones en pantalla sin tener que quitar el mando de control Wii.

Soporte del mando de control Wii y Extensiones para deportes

Cómo usar el Soporte del mando de control Wii y las Extensiones para deportes:

1. Coloque el mando de control Wii en el Soporte para el mando de control Wii.

NOTA: El Soporte del mando de control Wii puede utilizarse con o sin el Wii MotionPLUS.

2. Dependiendo del juego que esté jugando, elija la extensión del deporte apropiada.

3. Con el mando de control colocado en el soporte para el mando de control Wii, coloque el Bate de beisbol, la Raqueta de tenis, el Palo de golf o el Palo de billar en la parte superior del Soporte del mando de control Wii rotando en sentido de las agujas del reloj hasta que la extensión esté completamente instalada.

Pistola de precisión

Colocación del mando de control Wii sin el Wii MotionPLUS:

1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión.

2. Coloque el mando de control Wii dentro de la Pistola de precisión deslizando el mando de control Wii de la Pistola de precisión (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).

3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.

4. Cierre el seguro más próximo al botón "A". Si va a jugar a un juego que no requiere Wii Nunchuk™, cierre el seguro situado cerca de la parte posterior de la Pistola de precisión y estará listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk Wii, continúe con el paso 5.

5. A través de la abertura trasera de la Pistola de precisión, deslice la clavija del conector del Nunchuk por debajo del seguro trasero de la Pistola de precisión y conecte el Nunchuk al mando de control Wii. Compruebe que ha quitado el tapón del conector del mando de control Wii antes de conectar el Nunchuk en el conector de Extensión Externa del mando de control Wii.

6. Cierre el seguro trasero.

Colocación del mando de control Wii con el Wii MotionPLUS:

1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión.

2. Coloque el mando de control Wii dentro de la Pistola de precisión deslizando el mando de control Wii de la Pistola de precisión (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).

3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.

4. Cierre los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión. Si está jugando un juego que no requiere Nunchuk, está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk Wii, continúe con el paso 5.

5. Compruebe que ha quitado el tapón del conector de la Wii MotionPLUS y ha



conectado el Nunchuk Wii en el conector de Extensión Externa del Wii MotionPLUS. NOTA: El gatillo superior de la Pistola de precisión activa el botón A y el gatillo inferior activa el botón B. Por favor, vea la guía de usuario del juego para la configuración de botones.

Cómo sacar el mando de control Wii:

1. Si el Nunchuk está conectado al mando de control Wii o al Wii MotionPLUS, primero desconecte el Nunchuk antes de intentar quitar el mando de control de la Pistola de precisión.

NOTA: Por favor vea la guía de usuario de su mando de control Wii para instrucciones de desconexión del Nunchuk Wii.

2. Abra los dos seguros situados en la parte superior de la Pistola de precisión y levante el mando de control arriba y hacia atrás hasta que quede completamente fuera de la Pistola de precisión.

Volante de carreras PLUS

Cómo colocar el mando de control Wii en el Volante de carreras PLUS con el Wii MotionPLUS:

1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras PLUS.

2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras PLUS.

3. Coloque el mando de control para Wii con el Wii MotionPLUS en el volante de manera que la cruz de dirección se encuentre a la izquierda del volante.

4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras PLUS.

NOTA: Use el puerto de paso del Volante de carreras PLUS para navegar por los menús.

Cómo colocar el mando de control Wii en el Volante de carreras PLUS sin el Wii MotionPLUS:

1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras PLUS.

2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras PLUS.

3. Coloque el mando de control para Wii en el volante de manera que la cruz de dirección se encuentre a la izquierda del volante.

NOTA: Asegúrese de que el mando de control de la Wii está colocado todo hacia la izquierda del Volante de carreras PLUS.

4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras PLUS.

NOTA: Use el puerto de paso del Volante de carreras PLUS para navegar por los menús.

Funda de silicona

1. Deslice cuidadosamente la funda de silicona del mando Wii sobre este.

2. Deslice cuidadosamente la funda de silicona del Nunchuk™ Wii sobre el Nunchuk Wii.

Funda de agarre para juegos

1. Retire la tapa del compartimiento de baterías de la parte trasera del mando de control Wii.

2. Vuelva a colocar la tapa con las fundas de agarre colocadas para obtener un mayor control durante el juego.

Protector para mando de control Wii

1. Retire cuidadosamente el refuerzo del protector del mando de control Wii y colóquelo sobre el mando Wii, asegurándose de que no obstruya el movimiento de los botones.



Contenu de l'emballage :

- Support pour Wiimote (Télécommande Wii)
- Extension batte de baseball
- Extension raquette de tennis
- Extension club de golf
- Extension queue de billard
- Sharp Shot
- Volant de course PLUS
- 1 jeu de poignées Jeli
- 2 poignées pour jeu
- 2 protège-Wiimote
- 2 dragonnes
- Guide de l'utilisateur /Carte de garantie
- Carte d'enregistrement
- Carte d'enregistrement

Remarque : Le support pour Wiimote, Sharp Shot et le volant de course ne sont pas compatibles avec la housse Wiimote. Retirez la housse de la Wiimote avant l'installation.

Remarque : Le support pour Wiimote, Sharp Shot et le volant de course sont dotés d'une fonction d'intercommunication infrarouge qui permet au joueur de faire des sélections à l'écran sans retirer la Wiimote.

Support pour Wiimote et extensions pour jeux de sport

Mode d'utilisation du support pour Wiimote et les extensions pour jeux de sport :

1. Placez la Wiimote dans son support.

Remarque : Le support pour Wiimote peut être utilisé avec ou sans Wii MotionPLUS.

1. Choisissez une extension sport appropriée en fonction du jeu que vous allez jouer.
2. Une fois votre Wiimote insérée dans son support, insérez l'extension batte de baseball, raquette de tennis, club de golf ou queue de billard dans la partie supérieure du support en faisant tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée.

Sharp Shot

Installation de la Wiimote sans le Wii MotionPLUS :

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Sharp Shot.
2. Insérez la Wiimote dans le Sharp Shot en la faisant glisser dans le support pour Wiimote de Sharp Shot (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote dans l'avant de Sharp Shot jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Fermez le loquet le plus proche du bouton "A". Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Wii Nunchuk™, fermez le loquet situé à côté de l'arrière de Sharp Shot et vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Wii Nunchuk™, continuez à l'étape 5.
5. Par l'ouverture arrière de Sharp Shot, glissez le connecteur du Wii Nunchuk en dessous du loquet arrière de Sharp Shot et connectez le Wii Nunchuk à la Wiimote. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de la Wiimote a été retiré avant d'insérer le connecteur du Wii Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe de la Wiimote.
6. Fermez le loquet arrière.

Installation de la Wiimote avec le Wii MotionPLUS :

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Sharp Shot.
2. Insérez la Wiimote dans le Sharp Shot en la faisant glisser dans le support pour Wiimote de Sharp Shot (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote dans l'avant de Sharp Shot jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Sharp Shot. Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Wii Nunchuk, vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Wii Nunchuk™, continuez à l'étape 5.
5. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de Wii MotionPLUS a été retiré et insérez le connecteur du Wii Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe du Wii

MotionPLUS.

Remarque : La gâchette supérieure de Sharp Shot correspond au bouton A et la gâchette inférieure au bouton B. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre jeu pour la configuration des boutons.

Comment enlever la Wiimote :

1. Si le Wii Nunchuk est attaché à la Wiimote ou au Wii MotionPLUS, enlevez d'abord le Wii Nunchuk avant d'essayer d'enlever la Wiimote de Sharp Shot.

Remarque : Reportez-vous au guide d'utilisation de la Wiimote pour le retrait du Wii Nunchuk.

2. Ouvrez les deux loquets situés au dessus de Sharp Shot et soulevez la Wiimote par l'arrière en la tirant jusqu'à ce qu'elle sorte complètement du Sharp Shot.

Volant de course PLUS

Installation de la Wiimote dans le volant de course PLUS avec Wii MotionPlus :

1. Ouvrez le loquet situé sur la face avant du volant de course PLUS.
2. Faites passer dragonne fixée à la Wiimote à travers l'ouverture du volant de course PLUS.
3. Placez la Wiimote avec le Wii MotionPlus dans le volant de manière que le bouton de direction soit à gauche du volant.
4. Refermez le loquet pour fixer la Wiimote dans le volant de course PLUS.

Remarque : Utilisez le port passthru du volant voiture de course PLUS pour naviguer dans les menus.

Installation de la Wiimote dans le volant de course PLUS sans Wii MotionPlus :

1. Ouvrez le loquet situé sur la face avant du volant de course PLUS.
 2. Faites passer dragonne fixée à la Wiimote à travers l'ouverture du volant de course PLUS.
 3. Placez la Wiimote dans le volant de manière que les boutons de direction soient à gauche du volant.
- Remarque : Assurez-vous que la Wiimote est enfoncée à fond du côté gauche du volant de course PLUS.
4. Refermez le loquet pour fixer la Wiimote dans le volant de course PLUS.
- Remarque : Utilisez le port passthru du volant voiture de course PLUS pour naviguer dans les menus.

Poignée Jeli

1. Glissez la poignée Jeli pour Wiimote dans la Wiimote.
2. Glissez la poignée Jeli pour Wii Nunchuk™ dans le Wii Nunchuk.

Poignée pour jeu

1. Enlevez le couvercle de la batterie situé à l'arrière de la Wiimote.
2. Remettez le couvercle de la batterie muni des poignées pour jeu pour améliorer le contrôle durant les jeux.

Protégé-Wiimote

1. Enlevez soigneusement le papier dorsal du protégé-Wiimote et placez ce dernier au dessus de la Wiimote en ayant soin de laisser les boutons libres.