



dreamGEAR[®]
www.dreamgear.net



PACKAGE CONTENTS:

- Racing Wheel PLUS
- Quick Shot PLUS
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: The Racing Wheel PLUS and Quick Shot PLUS are not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install.

RACING WHEEL PLUS

How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS with Wii MotionPLUS:

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel PLUS.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the Racing Wheel PLUS and pull through.
3. Place the Wii Remote with Wii MotionPLUS into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS.

NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel PLUS to navigate through any menus.

How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS without Wii MotionPLUS:

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel PLUS.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the Racing Wheel PLUS and pull through.
3. Place the Wii Remote into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.

NOTE: Make sure that the Wii Remote is pushed all the way to the left side of the Racing Wheel PLUS.

4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel PLUS.

NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel PLUS to navigate through any menus.

QUICK SHOT PLUS

Battery Installation:

1. Unscrew the battery compartment door (located on the bottom of the Quick Shot PLUS handle) using a mini-screw-driver (not included).
2. Insert 2 "AAA" batteries in the correct +/- direction and close the battery compartment door.
3. Screw the battery compartment door shut tightly before using.

NOTE: The power switch next to the battery compartment turns the LED & Rumble functions of the Quick Shot PLUS ON and OFF.

Installing the Wii Remote without Wii MotionPLUS:

1. Open both latches located at the top of the Quick Shot PLUS.
2. Insert the Wii Remote into the Quick Shot PLUS by sliding it into the Wii Remote cradle of the Quick Shot PLUS (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Quick Shot PLUS until it stops.
4. Close the latch that is closest to the "A" button on the Wii Remote. If you are playing a game that does not require the Nunchuk, close the second latch and you are ready to play. If your game requires the use of the Nunchuk, continue to step 5.
5. Through the back opening of the Quick Shot PLUS, slip the connector plug of the Wii Nunchuk under the back latch on the Quick Shot PLUS and connect the Wii Nunchuk to the Wii Remote. Make sure that the connector cover of the Wii Remote has been removed before inserting the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii Remote.
6. Close the back latch.

Installing the Wii Remote with Wii MotionPLUS:

1. Open both latches located at the top of the Quick Shot PLUS.
2. Insert the Wii Remote into the Quick Shot PLUS by sliding it into the Wii Remote cradle of the Quick Shot PLUS (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Quick Shot PLUS until it stops.
4. Close the latches on the Quick Shot PLUS. If you are playing a game that does not require the Nunchuk, you are ready to play. If your game requires the use of the Nunchuk, continue to step 5.
5. Make sure the connector cover of the Wii MotionPLUS has been removed and insert the connector plug of the Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii MotionPLUS.

NOTE: The bottom trigger of the Quick Shot PLUS activates the A button, the top trigger activates the B button. Please refer to your game's User's Guide for button configuration.

How to Remove the Wii Remote:

1. If the Nunchuk is attached to the Wii Remote or the Wii MotionPLUS, remove the Nunchuk first before trying to remove the Wii Remote from the Quick Shot PLUS.

NOTE: Please refer to the Wii Remote's User's Guide for Nunchuk removal instructions.

2. Open both latches located on the top of the Quick Shot PLUS and lift the Wii Remote up from the back and slide the Wii Remote until it is completely out of the Quick Shot PLUS.

dreamGEAR[®]
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



dreamGEAR[®]
www.dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Volante de carreras PLUS
- Pistola Quick Shot PLUS
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: El volante de carreras PLUS y la pistola Quick Shot PLUS no son compatibles con la funda de protección original del mando de control Wii. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlos.

VOLANTE DE CARRERAS PLUS

Cómo colocar el mando de control Wii en el Volante de carreras PLUS con el Wii MotionPLUS:

1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras PLUS.
2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras PLUS.
3. Coloque el mando de control para Wii con el Wii MotionPLUS en el volante de manera que la cruz de dirección se encuentre a la izquierda del volante.
4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras PLUS.

NOTA: Use el puerto de paso del Volante de carreras PLUS para navegar por los menús.

Cómo colocar el mando de control Wii en el Volante de carreras PLUS sin el Wii MotionPLUS:

1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras PLUS.
2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras PLUS.
3. Coloque el mando de control para Wii en el volante de manera que la cruz de dirección se encuentre a la izquierda del volante.
4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras PLUS.

NOTA: Asegúrese de que el mando de control de la Wii está colocado todo hacia la izquierda del Volante de carreras PLUS.

4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras PLUS.

NOTA: Use el puerto de paso del Volante de carreras PLUS para navegar por los menús.

PISTOLA QUICK SHOT PLUS

Colocación de la pila/batería:

1. Desenrosque la puerta del compartimiento de las pilas/baterías (situado en la parte inferior del mango de la pistola Quick Shot PLUS) usando un destornillador pequeño (no incluido).
2. Coloque 2 pilas/baterías "AAA" en la dirección correcta (+/-) y cierre la tapa del compartimiento.
3. Vuelva a atornillar la tapa con firmeza antes de utilizarla.

NOTA: El interruptor junto al compartimiento de las baterías activa o desactiva las funciones LED y Vibración de la pistola Quick Shot PLUS.

Colocación del mando de control Wii sin el Wii MotionPLUS:

1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola Quick Shot PLUS.
2. Coloque el mando de control Wii dentro del Quick Shot PLUS deslizando dentro de receptáculo (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.
4. Cierre el seguro que está más próximo al botón "A" del mando Wii. Si va a jugar a un juego que no requiere Nunchuk, cierre el otro seguro y está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk, continúe con el paso 5.
5. A través de la abertura trasera de la Pistola Quick Shot PLUS, deslice la clavija del conector del Nunchuk por debajo del seguro trasero de la Pistola Quick Shot PLUS y conecte el Nunchuk al mando de control Wii. Compruebe que ha quitado el tapón del conector del mando de control Wii antes de conectar el Nunchuk en el conector de Extensión Externa del mando de control Wii.
6. Cierre el seguro trasero.

Colocación del mando de control Wii con el Wii MotionPLUS:

1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola Quick Shot PLUS.
2. Coloque el mando de control Wii dentro del Quick Shot PLUS deslizando dentro de receptáculo (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.
4. Cierre los seguros de la pistola Quick Shot PLUS. Si está jugando un juego que no requiere Nunchuk, está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk, continúe con el paso 5.
5. Compruebe que ha quitado el tapón del conector del Wii MotionPLUS y ha conectado el Nunchuk en el conector de Extensión Externa del Wii MotionPLUS.

NOTA: El gatillo superior de la pistola Quick Shot PLUS activa el botón A y el gatillo inferior activa el botón B. Por favor, vea la guía de usuario del juego para la configuración de botones.

Como sacar el mando de control Wii:

1. Si el Nunchuk está conectado al mando de control Wii o al Wii MotionPLUS, primero desconecte el Nunchuk antes de intentar quitar el mando de control de la pistola Quick Shot PLUS.

NOTA: Por favor vea la guía de usuario de su mando de control Wii para instrucciones de desconexión del Nunchuk.

2. Abra los dos seguros situados en la parte superior de la pistola Quick Shot PLUS y levante el mando de control arriba y hacia atrás hasta que quede completamente fuera de la pistola.

dreamGEAR[®]
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net



dreamGEAR
www.dreamgear.net



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Volant de course PLUS
- Quick Shot PLUS
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

REMARQUE : Le volant de course PLUS et Quick Shot PLUS ne sont pas compatibles avec la housse Wiimote. Retirez la housse de la Wiimote avant l'installation.

VOLANT DE COURSE PLUS

Installation de la Wiimote dans le volant de course PLUS avec Wii MotionPlus :

1. Ouvrez le loquet situé sur la face avant du volant de course PLUS.
2. Faites passer dragonne fixée à la Wiimote à travers l'ouverture du volant de course PLUS.
3. Placez la Wiimote avec le Wii MotionPlus dans le volant de manière que le bouton de direction soit à gauche du volant.
4. Réfermez le loquet pour fixer la Wiimote dans le volant de course PLUS.

REMARQUE : Utilisez le port passthru du volant voiture de course PLUS pour naviguer dans les menus.

Installation de la Wiimote dans le volant de course PLUS sans Wii MotionPlus :

1. Ouvrez le loquet situé sur la face avant du volant de course PLUS.
2. Faites passer dragonne fixée à la Wiimote à travers l'ouverture du volant de course PLUS.
3. Placez la Wiimote dans le volant de manière que les boutons de direction soient à gauche du volant.

REMARQUE : Assurez-vous que la Wiimote est enfoncée à fond du côté gauche du volant de course PLUS.

4. Réfermez le loquet pour fixer la Wiimote dans le volant de course PLUS.

REMARQUE : Utilisez le port passthru du volant voiture de course PLUS pour naviguer dans les menus.

QUICK SHOT PLUS

Installation des piles :

1. Dévissez le couvercle du compartiment pour piles (situé sous la manche du Quick Shot Plus) à l'aide d'un petit tournevis (non inclus).
2. Insérez 2 piles "AAA en respectant les polarités +/- et refermez le couvercle du compartiment pour piles.
3. Vissez le couvercle du compartiment pour piles avant l'utilisation.

REMARQUE : L'interrupteur d'alimentation situé à côté du compartiment pour piles permet d'allumer et d'éteindre le témoin et la fonction de vibration Rumble du Quick Shot Plus.

Installation de la Wiimote sans le Wii MotionPLUS :

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Quick Shot PLUS.
2. Insérez la Wiimote dans le Quick Shot Plus en la faisant glisser dans le socle pour Wiimote du Quick Shot Plus (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote dans l'avant de Quick Shot PLUS jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Fermez le loquet orangé qui est le plus proche du bouton "A" de la Wiimote. Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Nunchuk, fermez le second loquet et vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk, continuez à l'étape 5.
5. Par l'ouverture arrière de Quick Shot PLUS, glissez le connecteur du Wii Nunchuk en dessous du loquet arrière de Quick Shot PLUS et connectez le Wii Nunchuk à la Wiimote. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de la Wiimote a été retiré avant d'insérer le connecteur du Wii Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe de la Wiimote.
6. Fermez le loquet arrière.

Installation de la Wiimote avec le Wii MotionPLUS :

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Quick Shot PLUS.
2. Insérez la Wiimote dans le Quick Shot Plus en la faisant glisser dans le socle pour Wiimote du Quick Shot Plus (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote dans l'avant de Quick Shot PLUS jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Fermez les loquets du Quick Shot Plus. Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Nunchuk, vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk, continuez à l'étape 5.
5. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de Wii MotionPLUS a été retiré et insérez le connecteur du Wii Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe du Wii MotionPLUS.

REMARQUE : La gâchette supérieure de Quick Shot PLUS correspond au bouton A et la gâchette inférieure au bouton B. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre jeu pour la configuration des boutons.

Comment enlever la Wiimote :

1. Si le Nunchuk est attaché à la Wiimote ou au Wii MotionPLUS, enlevez d'abord le Nunchuk avant d'essayer d'enlever la Wiimote du Quick Shot Plus.

REMARQUE : Reportez-vous au guide d'utilisation de la Wiimote pour le retrait du Nunchuk.

2. Ouvrez les deux loquets situés au dessus de Quick Shot PLUS et soulevez la Wiimote par l'arrière en la tirant jusqu'à ce qu'elle sorte complètement du Quick Shot PLUS.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net