



- CONTENIDO DEL EMBALAJE:**
- Soporte de la telecomanda
 - Sabre laser
 - Volante
 - Pistola laser con dos gatillos
 - Manual de utilización/carta de garantía.
 - Tarjeta de inscripción.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE WII SUR LE SOCLE POUR TÉLÉCOMMANDE:

REMARQUE: Fixez l'étui silicone sur la télécommande Wii avant d'insérer celle-ci sur le socle. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

Avec le MotionPLUS Wii

1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii.
2. Etendez entièrement le socle de la télécommande.
3. Insérez l'emboit de la dragonne à travers l'orifice circulaire situé au dos du socle de la télécommande.
4. Fermez l'accès à la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la télécommande Wii.
7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécommande.
8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au dos du socle.
9. Pousser la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

Sans le MotionPLUS Wii

1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii.
2. Assurez-vous d'avoir entièrement étendu le socle de la télécommande.
3. Insérez la dragonne via l'orifice inférieur.
4. Assurez-vous d'avoir inséré la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la télécommande Wii.
7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécommande.
8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au dos du socle.
9. Pousser la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

INSTALLATION DE LA SABRE LASER:

1. Retirez le cache du compartiment à piles situé sur le côté du sabre laser. (a small screwdriver is needed)
 2. Insérez 2 piles « AAA » puis replacez le couvercle du compartiment à piles.
- REMARQUE:** Le commutateur MARCHE/ARRÊT du sabre laser est situé sous le couvercle du compartiment à piles. lorsque vous appuyez dessus, le sabre laser s'allume en ROUGE ou en BLEU (selon le sabre que vous tenez). Afin de prévenir tout gaspillage d'énergie, assurez-vous d'éteindre le sabre laser lorsque vous ne l'utilisez pas.

3. Connectez l'accessoire au socle de la télécommande. Pour installer le sabre laser, placez la partie inférieure de l'accessoire dans le socle pour télécommande. Les petits tenons situés sur la partie supérieure du socle pour la télécommande doivent être insérés dans les espaces situés sur la partie inférieure de l'accessoire. Faites correspondre les deux tiges situées sur le socle de la télécommande avec celles de l'accessoire.
4. Fermez l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'accessoire est verrouillé.

5. Pour retirer l'accessoire du socle, maintenez enfoncée la touche UNLOCK-LOCK puis tournez l'accessoire dans le sens horaire puis séparez-le du socle de la télécommande.

REMARQUE: N'utilisez aucun accessoire n's'adapte pas au connecteur d'extension. En cas de problème avec un accessoire, contactez l'équipe d'assistance de dreamGEAR à l'adresse support@dreamgear.net.

MODE OPÉRATOIRE DU CONNECTEUR D'EXTENSION EXTERNE DU SOCLE DE LA TÉLÉCOMMANDE:

1. Pour ouvrir le loquet de verrouillage, appuyez sur le bouton situé sous le bouton Lock-Unlock du socle pour la télécommande.
2. En dirigeant la partie supérieure du socle vers le bas, utilisez le connecteur Infrarouge de la télécommande Wii pour effectuer des sélections sur l'écran.
3. Une fois les sélections terminées, fermez le loquet de verrouillage. Un clic est émis lorsque le loquet est verrouillé.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE WII (AVEC MOTIONPLUS WII) SUR LE VOLANT:

- REMARQUE:** Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.
1. Ouvrez le loquet situé sur la partie avant du volant.
 2. Insérez la dragonne fixée à la télécommande Wii à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant puis tirez.
 3. Installez la télécommande Wii avec MotionPLUS Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles de la télécommande soient dirigées sur le côté gauche du volant.
 4. Refermez le loquet pour fixer la télécommande Wii au Volant.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE WII SUR LE VOLANT (SANS MOTIONPLUS WII) SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

1. Ouvrez le loquet situé sur la partie avant du volant.
2. Insérez la dragonne fixée à la télécommande Wii à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant puis tirez.
3. Installez la télécommande Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles de la télécommande soient dirigées sur le côté gauche du volant.

REMARQUE: Assurez-vous d'avoir entièrement inséré la télécommande Wii dans le côté gauche du Volant.

4. Refermez le loquet pour fixer la télécommande Wii au Volant.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

INSTALLATION DES PIÈLES DANS LE PISTOLET LASER À DEUX GÂCHETTES:

REMARQUE: Le pistolet laser à deux gâchettes n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du pistolet laser à deux gâchettes pour naviguer dans les menus.

Avec le Wii MotionPLUS

1. Ouvrez les loquets situés sur la partie supérieure du pistolet laser.
2. Insérez la télécommande Wii dans le pistolet en faisant glisser celle-ci dans l'emplacement pour télécommande.
3. Insérez l'extrémité avec les touches directionnelles de la télécommande Wii jusqu'à la butée.
4. Fermez les loquets avec les touches directionnelles de la télécommande Wii jusqu'à la butée.
5. Fermez le loquet du pistolet laser. Lorsque vous jouez à un jeu ne nécessitant pas la Nunchuk™, vous pouvez désormais jouer. lorsque le jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk Wii, passez à l'étape 5.

6. Assurez-vous que le couvercle du connecteur du Wii MotionPLUS est retiré avant d'insérer le connecteur du Nunchuk Wii dans le connecteur d'extension externe du Wii MotionPLUS.

Sous le Wii MotionPLUS

1. Ouvrez les loquets situés sur la partie supérieure du pistolet laser.
2. Insérez la télécommande Wii dans le pistolet en faisant glisser celle-ci dans l'emplacement pour télécommande.
3. Insérez l'extrémité avec les touches directionnelles de la télécommande Wii jusqu'à la butée.
4. Fermez les loquets avec les touches directionnelles de la télécommande Wii jusqu'à la butée.
5. Fermez le loquet du pistolet laser. lorsque le jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk™, vous pouvez désormais jouer.

6. Assurez-vous que le couvercle du connecteur du Nunchuk Wii est retiré avant d'insérer le connecteur du Nunchuk Wii dans le connecteur d'extension externe du Nunchuk.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE DANS LE PISTOLET LASER À DEUX GÂCHETTES:

REMARQUE: Le pistolet laser à deux gâchettes n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du pistolet laser à deux gâchettes pour naviguer dans les menus.

Sous le Wii MotionPLUS

1. Ouvrez les loquets situés sur la partie supérieure du pistolet laser.
2. Insérez la télécommande Wii dans le pistolet en faisant glisser celle-ci dans l'emplacement pour télécommande.
3. Insérez l'extrémité avec les touches directionnelles de la télécommande Wii jusqu'à la butée.
4. Fermez les loquets avec les touches directionnelles de la télécommande Wii jusqu'à la butée.
5. Fermez le loquet du pistolet laser. lorsque le jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk™, vous pouvez désormais jouer.

6. Assurez-vous que le couvercle du connecteur du Nunchuk Wii est retiré avant d'insérer le connecteur du Nunchuk Wii dans le connecteur d'extension externe du Nunchuk.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

RETRAIT DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE VOLANT:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.