

dreamGEAR[®]

Essential Gaming Kit for Xbox One[™]

User guide
Guide de l'utilisateur
Guía de usuario

www.dreamgear.com

ENGLISH

Includes

2 Rechargeable batteries, Broadcaster Headset, 10 foot charge cable, and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the Essential Gaming Kit.

How to charge the batteries

1. Remove the battery cover on your Xbox One controller and replace the cover with one of the included rechargeable batteries.

NOTE: The included battery has its own battery cover. You do not need to replace the Xbox One controller battery cover.

2. Plug the USB end of the charge cable into the USB port on the Xbox One or any other powered USB port.

3. Insert the other end of the cable into the Micro-USB port located on the rechargeable battery.

NOTE:

- The LED located to the left of the Micro-USB port on the battery will light up green when it is charging.
- The approximate time to fully charge a battery is about 5 hours. Remove the charge cable from the battery after 5 hours of charging.
- The battery will not charge via the charge port on the Xbox One controller. Make sure you use the charge port on the battery for charging.

How to use the Broadcaster Headset

1. Plug the 3.5mm plug of the Broadcaster Headset into the bottom of the DualShock®4 controller.
2. Put on the headset and adjust the microphone to fit properly.

NOTES:

- Make sure that the Broadcaster Headset is worn properly at all times. Do not place the headset around the back of your head, it must be worn over the top of your head. Make sure that you allow the microphone to be positioned about one inch from your mouth.
- Once the headset is ready for online chat, please refer to your PlayStation 4 console's User Guide for setting up the accessory.

Broadcaster Headset controls

To adjust the volume

- To raise the volume, turn the volume wheel (marked VOL) towards the + (plus sign).
- To lower the volume, turn the volume wheel (marked VOL) towards the – (minus sign).

To use the mute switch

- To mute the microphone, slide the mic switch (marked MIC) towards "MUTE".
- To unmute the microphone, slide the mic switch (marked MIC) towards "ON".

NOTE: When the microphone is switched to "MUTE", other players cannot hear your conversation, but you will still be able to hear them speaking.

Warnings

- Extended exposure to high volumes when using a headset

may result in temporary or permanent hearing loss.

- Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

Warranty information

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. **NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@dreamgear.com

Websites

www.dreamgear.com | www.isound.com

Save a tree, register online

dreamGEAR/i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR/i.Sound purchase is available at: **www.dreamgear.com/product-registration**

FRANÇAIS

Inclus

2 Batteries rechargeables, Broadcaster Headset, câble de charge de 3m, et guide de l'utilisateur

Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser le Essential Gaming Kit.

Comment charger les batteries

1. Retirez le couvercle de la batterie de votre manette Xbox One et remettez le couvercle avec l'une des batteries rechargeables incluses.

REMARQUE: La batterie incluse possède son propre couvercle. Vous n'avez pas besoin de remplacer le couvercle de batterie de la manette Xbox One.

2. Insérez l'extrémité USB du câble de charge dans le port USB de la Xbox One ou un autre port USB alimenté.

3. Insérez l'autre extrémité du câble à l'arrière batteries rechargeables.

REMARQUE:

- Chaque connecteur d'accueil de manette possède son propre voyant qui s'allume en vert.
- Une fois la batterie est complètement chargée, retirez la manette de batteries rechargeables.
- La batterie ne peut pas être rechargée via le port de charge de la manette Xbox One. Veillez à utiliser le port de charge de la batterie pour la recharger.

Mode d'utilisation du Broadcaster Headset

1. Branchez le connecteur 3,5 mm du Broadcaster Headset dans l'entrée située en bas de la manette DualShock®4.
2. Mettez le casque et réglez le micro pour qu'il soit correctement en place.

REMARQUE:

- Veillez à ce qu'à tout moment le Broadcaster Headset soit porté correctement. Ne mettez pas le casque autour de la nuque. Il doit être porté au dessus de la tête. Veillez à ce que le micro soit à environ 2,5cm de votre bouche.
- Une fois le casque est prêt pour le chat en ligne, reportez-vous au guide d'utilisateur de votre console PlayStation 4 pour les réglages des accessoires.

Broadcaster Headset controls

Pour régler le volume:

- Pour augmenter le volume, tournez le bouton de volume (marqué VOL) vers + (le signe plus).
- Pour diminuer le volume, tournez le bouton de volume (marqué VOL) vers – (le signe moins).

Pour utiliser le commutateur coupure du son

- Pour couper le micro, positionnez le commutateur micro (marqué MIC) sur "MUTE".
- Pour activer le micro, positionnez le commutateur micro (marqué MIC) sur "ON".

REMARQUE: Lorsque le commutateur micro est positionné sur "MUTE", les autres joueurs ne peuvent pas entendre votre conversation, mais vous pouvez les entendre.

Avertissements

- L'utilisation d'un casque à des volumes élevés peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
- Pour ne pas endommager votre casque, évitez de vous asseoir dessus ou de le piétiner ainsi que le câble et le connecteur.

Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR/i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR/i.Sound, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-DREAM (3732) (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.com

Sites web

www.dreamgear.com | www.isound.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR/i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR/i.Sound est disponible sur: **www.dreamgear.com/product-registration**

ESPAÑOL

Incluye

2 Baterías recargables, Broadcaster Headset, cable de carga de 10 pies (3m), y guía de usuario

Lea detenidamente y cumpla con esta guía de usuario antes de usar el Essential Gaming Kit.

Cómo cargar las baterías

1. Quite la tapa de la batería de su mando de control Xbox One y sustitúyala por una de las baterías recargables incluidas.

NOTA: La batería suministrada lleva su propia tapa. No necesitará volver a colocar la tapa de la batería de su mando de control Xbox One.

2. Conecte un extremo del cable de carga USB en el puerto USB de su Xbox One o en cualquier otro puerto USB con alimentación.

3. Conecte el otro extremo del cable en el puerto Micro-USB situado en la batería recargable.

NOTAS:

- El LED situado a la izquierda del puerto Micro-USB de la batería se iluminará en verde cuando se esté cargando.
- El tiempo para una carga completa de la batería es de unas 5 horas. Desconecte el cable de carga de la batería transcurridas las 5 horas de carga.
- La batería no se cargará mediante el puerto de carga del controlador de Xbox One. Asegúrese de que usa el puerto de carga de la batería para cargar.

Cómo usar el Broadcaster Headset

1. Conecte la toma de 3.5mm situada en el extremo del Broadcaster Headset en la parte inferior del controlador DualShock®4.
2. Coloque el auricular y ajuste el micrófono para que se coloque debidamente.

NOTAS:

- Asegúrese que el Broadcaster Headset se lleva adecuadamente en todo momento. No coloque el auricular alrededor de la parte posterior de la cabeza. Debe colocarse en la parte superior de la cabeza. Asegúrese de que deja el micrófono que se coloque aproximadamente 2.5 cm de la boca.
- Una vez que el auricular está preparado para hablar online, por favor, remítase a la guía de usuario de su consola PlayStation 4 para configurar el accesorio.

Controles del Broadcaster Headset

Para ajustar el volumen:

Para subir el volumen, gire la rueda del volumen (marcada como VOL) hacia + (signo más).

Para bajar el volumen, gire la rueda del volumen (marcada como VOL) hacia – (signo menos).

Para usar el interruptor de silenciar:

Para silenciar el micrófono, deslice el interruptor del micrófono (marcado como MIC) hacia "MUTE". Para dar volumen al micrófono, deslice el interruptor del micrófono (marcado como MIC) hacia "ON".

NOTA: Cuando el micrófono está cambiado a "MUTE", otros jugadores no podrán oír su conversación, pero usted podrá oírlos hablar.

Advertencias

- Una exposición prolongada a un volumen alto cuando use el auricular puede provocar una pérdida de audición permanente.
- Evite daños a su auricular no sentándose o pisando el auricular, su cable o el conector del cable.

Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR/i.Sound se presentan con una garantía limitada y se han sometido a una serie completa de pruebas para asegurar el mayor nivel de fiabilidad y compatibilidad. Es improbable que experimente cualquier problema, pero si existe un defecto aparente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al consumidor original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se produjera un defecto cubierto por esta garantía, dreamGEAR, a su discreción, reparará o sustituirá el producto adquirido sin coste alguno. En caso de que sea necesaria una sustitución y el producto ya no estuviera disponible, se puede sustituir por un producto comparable a la única discreción de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, uso abusivo o incorrecto, modificaciones, alteraciones o cualquier otra causa no relacionada bien con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

Información de reparación

Para la reparación de cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente para obtener el Número de Autorización de Devolución. **NOTA:** dreamGEAR no procesará

ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al cliente

877-999-DREAM (3732) (EE.UU. y Canadá únicamente)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de atención al cliente

support@dreamgear.com

Página web

www.dreamgear.com | www.isound.com

Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR/i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR/i.Sound está disponible en:

www.dreamgear.com/product-registration

dreamGEAR[®]

www.dreamgear.com

WXY-04 080518