

OUTSIDE PANEL

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE:

- 2 baterías recargables
- Cable de carga de 10 pies (3m)
- Guía del usuario
- Tarjeta de garantía/registro

CÓMO CAMBIAR LAS BATERÍAS:

1. Quite la tapa de la batería de su mando de control Xbox One y sustitúyala por una de las baterías recargables incluidas.

NOTA: La batería suministrada lleva su propia tapa. No necesitará volver a colocar la tapa de la batería de su mando de control Xbox One.

2. Conecte un extremo del cable de carga USB en el puerto USB de su Xbox One o en cualquier otro puerto USB con alimentación.

3. Conecte el otro extremo del cable en el puerto Micro-USB situado en la batería recargable.

NOTA: El LED situado a la izquierda del puerto Micro-USB de la batería se iluminará en verde cuando se esté cargando.

NOTA: El tiempo para una carga completa de la batería es de unas 5 horas. Desconecte el cable de carga de la batería transcurridas las 5 horas de carga.

NOTA: La batería no se cargará mediante el puerto de carga del controlador de Xbox One. Asegúrese de que usa el puerto de carga de la batería para cargar.



INSIDE PANEL

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- 2 rechargeable batteries
- 10 foot charge cable
- User guide
- Warranty/registration card

HOW TO CHARGE THE BATTERIES

1. Remove the battery cover on your Xbox One controller and replace the cover with one of the included rechargeable batteries.

NOTE: The included battery has its own battery cover. You do not need to replace the Xbox One controller battery cover.

2. Plug the USB end of the charge cable into the USB port on the Xbox One or any other powered USB port.

3. Insert the other end of the cable into the Micro-USB port located on the rechargeable battery.

NOTE: The LED located to the left of the Micro-USB port on the battery will light up green when it is charging.

NOTE: The approximate time to fully charge a battery is about 5 hours. Remove the charge cable from the battery after 5 hours of charging.

NOTE: The battery will not charge via the charge port on the Xbox One controller. Make sure you use the charge port on the battery for charging.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 2 batteries rechargeables
- Câble de charge de 3m
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie/d'enregistrement

COMMENT CHARGER LES BATTERIES

1. Retirez le couvercle de la batterie de votre manette Xbox One et remettez le couvercle avec l'une des batteries rechargeables incluses.

REMARQUE : La batterie incluse possède son propre couvercle. Vous n'avez pas besoin de remplacer le couvercle de batterie de la manette Xbox One.

2. Insérez l'extrémité USB du câble de charge dans le port USB de la Xbox One ou un autre port USB alimenté.

3. Insérez l'autre extrémité du câble à l'arrière batteries rechargeables.

REMARQUE: Chaque connecteur d'accueil de manette possède son propre voyant qui s'allume en vert.

REMARQUE: Une fois la batterie est complètement chargée, retirez la manette de batteries rechargeables.

REMARQUE : La batterie ne peut pas être rechargée via le port de charge de la manette Xbox One. Veillez à utiliser le port de charge de la batterie pour la recharger.