



User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- GoSonic
- USB Power Cable
- 3.5mm Audio Cable
- Travel Bag
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Charging the Battery:

Your GoSonic has a built-in battery that allows you to use the speaker without having to use or replace alkaline batteries.

1. To charge the GoSonic, connect the DC plug on the included USB Power Cable to the Power input located on the back of the speaker.
2. Connect the USB end to a powered USB port.
3. Once you have finished charging the speaker, make sure that you disconnect the speaker from the powered USB port.

NOTE: The GoSonic fully charges in 4 hours.

How to Use the GoSonic:

1. Turn on the GoSonic by switching the ON/OFF button located on the back of the speaker to the ON position.
2. Turn on the audio device that you will use with the GoSonic.
3. Connect the GoSonic to your audio device using the included 3.5mm Audio Cable.

NOTE: The audio device that you use must have a 3.5mm port in order to use the included audio cable.

4. Use the volume control located on the top of the speaker and adjust to your desired volume.



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- GoSonic
- Cable de alimentación USB
- Cable de audio de 3,5 mm
- Bolsa de viaje
- Manual del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

Carga de la Batería:

Su GoSonic tiene una batería incorporada que le permite utilizar el altavoz sin tener que utilizar o sustituir las pilas alcalinas.

1. Para cargar el GoSonic, conecte el enchufe de corriente continua (DC) en el cable de alimentación USB (incluido en el paquete) con la entrada de alimentación situada en la parte posterior del altavoz.
2. Conecte el extremo USB a un puerto USB.
3. Una vez que haya terminado de cargar el altavoz, asegúrese de que se desconecta el altavoz del puerto USB.

NOTA: El GoSonic por completo para ir en 4 horas.

Cómo Utilizar el GoSonic:

1. Encienda el GoSonic moviendo el interruptor ON / OFF situado en la parte posterior del altavoz a la posición ON.
2. Encienda el dispositivo de audio que va a utilizar con el GoSonic.
3. Conecte el GoSonic a su dispositivo de audio utilizando el cable de audio de 3,5 mm incluido en el paquete.

NOTA: El dispositivo de audio que utilice debe tener un puerto de 3,5 mm para poder usar el cable de audio incluido en el paquete.



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- GoSonic
- Câble USB
- Câble audio 3,5mm
- Sac de voyage
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Chargement de la Batterie :

Votre GoSonic a une batterie intégrée qui vous permet d'utiliser le haut-parleur sans avoir à utiliser ou remplacer des piles alcalines.

1. Pour charger pour GoSonic, branchez la prise CC de votre câble de chargement USB à l'entrée de courant située à l'arrière du haut-parleur.
2. Branchez l'embout USB à un port USB.
3. Une fois le chargement du haut-parleur terminé, assurez-vous de débrancher le haut-parleur du port USB.

NOTE : Le GoSonic se charge en 4 heures.

Comment Utiliser le GoSonic :

1. Allumez le GoSonic en activant le commutateur ON/OFF situé à l'arrière du haut-parleur en position ON.
2. Allumez le dispositif audio que vous utiliserez avec le GoSonic.
3. Branchez le GoSonic à votre dispositif audio en utilisant le câble audio 3.5mm inclut.

NOTE : Le dispositif audio que vous utilisez doit avoir un port 3.5mm pour pouvoir utiliser le câble audio inclut.

4. Utilisez le contrôle de volume situé sur le dessus du haut-parleur et ajustez au volume désiré.

Troubleshooting:

Question:

I cannot hear any sound coming from the GoSonic.

Answer:

Make sure that your GoSonic and audio device are both turned on. Make sure that the GoSonic is charged.

Question:

The sound quality is starting to become bad.

Answer:

The sound quality becoming bad may be due to the batteries needing to be changed.

Technical Specifications:

Power: 5W (2.5W*2)
PMPO: 10W
Frequency Range: 50Hz-20000Hz
Decibel: 85dB ≥
Speaker: 2", 4Ohm
Battery: 3.7V, 500mA



www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

4. Utilice el control de volumen en la parte superior del altavoz y ajuste el volumen deseado.

Solución de Problemas:

Pregunta:

No puedo oír ningún sonido procedente del GoSonic.

Respuesta:

Asegúrese de que su GoSonic y el dispositivo de audio están encendidos. Asegúrese de que el GoSonic está cargado.

Pregunta:

La calidad del sonido comienza a ser mala.

Respuesta:

La mala calidad del sonido puede ser debida a que las baterías necesitan ser cambiadas.

Especificaciones Técnicas:

Energía: 5W (2.5W * 2)
PMPO: 10W
Rango de frecuencia: 50Hz-20000Hz
Decibel: ≥ 85dB
Altavoz: 2 ", 4Ohm
Batería: 3.7V, 500mA



www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

Dépannage :

Question :

Je ne peux entendre de son sortir du GoSonic.

Réponse :

Assurez-vous que votre GoSonic et votre dispositif audio sont tous deux allumés. Assurez-vous que le GoSonic est chargé.

Question :

La qualité du son devient mauvaise.

Réponse :

La qualité du son qui devient mauvaise peut être causée par les piles qui doivent être changées.

Spécifications Techniques :

Courant : 5W (2.5W*2)
PMPO : 10W
Portée de fréquence : 50Hz-20000Hz
Décibel : 85dB ≥
Haut-parleur : 2", 4Ohm
Batterie : 3.7V, 500mA



www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net