

iGlowSoundPro

ISOUND-5257



User's Guide



- WHAT'S INCLUDED:**
- iGlowSoundPro Speaker
 - 3.5mm Audio Cable
 - AC Adapter
 - Registration Card
 - User's Guide/Warranty Card

Playing Music Via Bluetooth Mode:

Username: iGlow Sound Speaker, No Password or "0000"

1. Make sure that the iGlowSoundPro is charged. Follow the instructions below labeled "Recharging the built-in Li-ion battery."
2. Turn iGlowSoundPro on by pressing the power button at the top left, a green LED will appear through the button.
3. Press and hold the Bluetooth button, located to the right of the power button for 5 seconds. A blue LED will begin flashing to indicate the iGlowSoundPro is in search mode and you will also hear a beep from the speaker.
4. Follow the instructions for pairing that came with your Bluetooth enabled device. You may have to go into your settings and turn Bluetooth on. Make sure your device is discoverable or in search mode.
5. Your device should discover "iGlow Sound Speaker." Select this profile. If a password is required, type "0000."
- NOTE:** Once you are paired, you will hear another chirp and the blue LED will blink slowly.
6. You are now connected and can play your audio content wirelessly!

Playing Music Via AUX Mode:

1. Make sure iGlowSoundPro is charged. Follow the instructions below labeled "Recharging the built-in Li-ion battery."
2. Turn iGlowSoundPro on by pressing the power button at the top left, a green LED will appear through the button.
3. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the "AUX IN" port on the



- ELEMENTOS INCLUIDOS:**
- Altavoz iGlowSoundPro
 - Cable de audio de Clavijas 3,5 mm
 - Adaptador Eléctrico
 - Tarjeta de Registro
 - Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía

Reproducir música a través del Modo Bluetooth:

Nombre del usuario: iGlow Sound Speaker, sin contraseña o contraseña "0000"

1. Asegúrese que la iGlowSoundPro está cargada. Siga las instrucciones que aparecen abajo etiquetadas como "Recargar la Batería de Litio Integrada".
2. Encienda la iGlowSoundPro pulsando el botón de encendido en el extremo superior izquierdo, y el botón se iluminará con el LED verde.
3. Mantenga pulsado el botón Bluetooth, situado a la derecha del botón de encendido, durante 5 segundos. El LED azul empezará a parpadear indicando que la iGlowSoundPro está en modo búsqueda, y también oír un 'bip' por el altavoz.
4. Siga las instrucciones para el emparejamiento que se adjuntan con su dispositivo Bluetooth activado. Puede que tenga que entrar en su configuración y encender el Bluetooth. Asegúrese que el dispositivo se puede encontrar o está en modo búsqueda.
5. Su dispositivo debería descubrir al "iGlow Sound Speaker". Seleccione este perfil. Si se necesita una contraseña, teclee "0000".

NOTA: Una vez tenga emparejados los dispositivos, oírás otro 'bip' y el LED azul parpadeará más lentamente.

6. ¡Ahora ya está conectado y podrá reproducir su contenido de audio de modo inalámbrico!

Reproducir Música a Través del Modo AUX:

1. Cerciórese de que el iGlowSoundPro está cargado. Siga las instrucciones que aparecen abajo etiquetadas como "Recharging the built-in Li-ion battery".
2. Encienda la iGlowSoundPro pulsando el botón de encendido en el extremo superior izquierdo, y el botón se iluminará con el LED verde.
3. Conecte un extremo del cable de audio 3.5mm que se incluye al puerto "AUX IN" situado en la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo a la toma de



- CE QUI EST COMPRIS :**
- Haut-parleur iGlowSoundPro
 - Câble Audio de 3,5 mm
 - Adaptateur CA
 - Carte d'Enregistrement
 - Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie

Jouez de la Musique via le Mode Bluetooth :

Nom d'utilisateur : iGlow Sound Speaker, Aucun mot de passe ou « 0000 »

1. Assurez-vous que l'iGlowSoundPro est chargée. Suivez les directives ci-dessous marquées « Recharger la Batterie Li-ion Intégrée ».
2. Mettez en marche l'iGlowSoundPro en appuyant sur le bouton d'alimentation en haut à gauche, un indicateur DEL vert apparaîtra à travers le bouton.
3. Maintenez appuyé le bouton Bluetooth, situé à la droite du bouton d'alimentation pendant 5 secondes. Un indicateur DEL bleu commencera à clignoter indiquant que l'iGlowSoundPro est en mode de recherche et vous entendrez également une alerte du haut-parleur.
4. Suivez les directives de jumelage incluent avec votre dispositif adapté à Bluetooth. Vous pourriez avoir à aller dans vos réglages et mettre en marche Bluetooth. Assurez-vous que votre dispositif est découvrable ou en mode de recherche.
5. Votre dispositif devrait découvrir « iGlow Sound Speaker ». Sélectionnez ce profil. Si un mot de passe est requis, entrez « 0000 ».
- REMARQUE** : Une fois jumelé, vous entendrez une autre alarme et l'indicateur DEL bleu clignotera lentement.
6. Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez jouer votre contenu audio sans fil !

Jouez de la Musique via le Mode Auxiliaire AUX :

1. Assurez-vous que l'iGlowSoundPro est chargé. Suivez les directives ci-dessous marquées « Recharging the built-in Li-ion battery ».
2. Mettez en marche l'iGlowSoundPro en appuyant sur le bouton d'alimentation en haut à gauche, un indicateur DEL vert apparaîtra à travers le bouton.
3. Branchez un embout du câble audio de 3,5mm inclut au port « AUX IN » à l'arrière de l'unité. Branchez l'autre embout à la prise d'écouteurs 3,5mm de votre dispositif audio.

back of the unit. Connect the other end to the 3.5mm headphone jack of your audio device.

- NOTE:** Connecting the audio cable will override Bluetooth mode. iGlowSoundPro will automatically switch to auxiliary when the audio cable is connected.
4. Make sure the volume of your audio device and the volume of iGlowSoundPro are both set to medium/low.
 5. Play music on your device and slowly adjust the volume to the desired level. You can adjust the volume either by pressing the volume buttons on iGlowSoundPro or your audio device. For best audio results, turn your audio device all the way up and adjust the iGlowSoundPro volume controls until the music sounds perfect.

Playing Music Via AUX OUT Mode:

1. Insert the 3.5mm audio cable into the AUX OUT jack on the back of the iGlowSoundPro. The speaker will automatically change to AUX OUT mode.
2. Connect the other end of the 3.5mm audio cable to your home system, higher powered equipment or second Glow Sound Speaker to enjoy music wirelessly on your system. The AUX OUT allows you to make speakers wireless that would otherwise not be. It essentially turns the iGlowSoundPro into a Bluetooth receiver.

Power Button LED Indicator:

LED off - Power off
LED solid green — Power on
LED red — Battery needs to be charged

Power Button LED Indicator (while charging):

LED red — Battery is charging
LED green — Battery is fully charged

Bluetooth Button LED Indicator:

LED flashing blue (rapid) - In Bluetooth pairing mode
LED flashing blue (slow) — Bluetooth is paired with your device
LED off — Bluetooth is off

auriculares de 3.5mm de su dispositivo de audio.

NOTA: Al conectar el cable de audio quedará anulado el modo Bluetooth. La iGlowSoundPro cambiará automáticamente al modo auxiliar cuando conecte el cable de audio.

4. Cerciórese de que el volumen de su dispositivo de audio y el volumen del iGlowSoundPro están ajustados a nivel medio/bajo.
5. Reproduzca música en su dispositivo y ajuste lentamente el volumen al nivel que desee. Usted puede ajustar el volumen tanto usando los botones de volumen del iGlowSoundPro como de su dispositivo de audio. Para mejores resultados, suba el nivel de volumen de su dispositivo de audio al máximo y ajuste los controles de volumen del iGlowSoundPro hasta que la música suene perfecta.

Reproducir Música a Través del Modo AUX OUT:

1. Introduzca el cable de audio de 3.5 mm en el conector AUX OUT situado en la parte posterior de la iGlowSoundPro. El altavoz cambiará automáticamente a modo de AUX OUT.
2. Conecte el otro extremo del cable de audio de 3.5 mm a su sistema de audio doméstico, a un sistema de audio de potencia, o a un segundo altavoz Glow Sound para disfrutar de la música en su sistema de audio de modo inalámbrico. La AUX OUT le permite utilizar los altavoces de su sistema sin necesidad de cables que tendría que utilizar de otro modo. Básicamente transforma la iGlowSoundPro en un receptor Bluetooth.

Indicador LED del Botón de Encendido:

LED apagado- Alimentación apagada
LED verde fijo — Encendido
LED rojo — Necesita cargar la batería

Indicador LED del Botón de Encendido (Durante la Carga):

LED rojo — se está cargando la batería
LED verde — la batería está completamente cargada

Indicador LED del Botón Bluetooth:

LED azul parpadeando (rápido) — en modo de emparejamiento Bluetooth
LED azul parpadeando (lento) — Bluetooth emparejado con su dispositivo
LED apagado — el Bluetooth está desactivado

REMARQUE : Brancher le câble audio annulera le mode Bluetooth. iGlowSoundPro passera automatiquement à l'auxiliaire lorsque le câble audio est branché.

4. Assurez-vous que le volume de votre dispositif audio et le volume du iGlowSoundPro sont tous deux réglés à moyen/bas.
5. Jouez votre musique sur votre dispositif et ajustez lentement le volume au niveau désiré. Vous pouvez ajuster le volume soit en appuyant sur les boutons du volume du iGlowSoundPro ou soit ceux de votre dispositif audio. Pour de meilleurs résultats audio, montez complètement le son de votre dispositif audio et ajustez les contrôles de volume du iGlowSoundPro jusqu'à ce que la musique soit parfaite.

Jouez votre Musique via le Mode de Sortie Auxiliaire AUX OUT :

1. Insérez le câble audio de 3,5 mm dans la prise AUX OUT à l'arrière de l'iGlowSoundPro. Le haut-parleur changera automatiquement au mode AUX OUT.
2. Branchez l'autre embout du câble audio de 3,5 mm dans votre système maison, votre équipement haute-puissance ou un deuxième haut-parleur Glow Sound pour jouir de musique sans fil avec votre système. L'AUX OUT vous permet de rendre vos haut-parleurs sans fil qui ne le seraient pas autrement. Il transforme votre iGlowSoundPro en un récepteur Bluetooth.

Bouton Indicateur d'Alimentation DEL :

DEL éteint- Courant éteint
DEL vert — En marche
DEL rouge — La batterie doit être chargée

Bouton Indicateur d'Alimentation DEL (Pendant le Rechargement) :

DEL rouge — La batterie est en chargement
DEL vert — La batterie est entièrement chargée

Bouton Indicateur Bluetooth DEL :

DEL clignotant rouge (rapide) — En mode de jumelage Bluetooth
DEL clignotant bleu (lent) — Le Bluetooth est jumelé à votre dispositif
DEL éteint — Le Bluetooth est éteint

Volume Up and Down:

Press the volume up and down buttons to adjust to your desired volume. You can also adjust the volume on your audio device.

Light Mode:

Press the light button located next to the volume buttons to change between the 3 light modes: Night Light, Slow Breathe and Pulse to Music.

Using the Built-in Microphone

Make sure your phone is connected to iGlowSoundPro via Bluetooth or 3.5mm audio cable. When a call comes in, answer it on your phone as you normally would. Your voice will be picked up by the microphone located on the top of iGlowSoundPro. You may need to select which audio source you desire on your Bluetooth enabled device. To end a call, use your phone's controls as you normally would.

Recharging the Built-in Li-ion Battery:

1. Plug the coax end of the included AC adapter into the port labeled "DC IN" on the back of Glow Sound.
2. Plug the other end into a wall outlet.
3. The power LED will turn red to indicate that the battery is charging. The power LED will turn green once the battery is fully charged.
- NOTE:** The power LED will turn red when the battery has 20% power left to warn you that the battery will need to be charged soon. The speaker will start to beep once your battery has only 10% power left to alert you that charging is necessary.

Charging your USB Powered Devices:

1. Plug A/C adapter into iGlowSoundPro unit and wall outlet.
2. Plug the USB end of your original device's cable into the USB port located on the back of the iGlowSoundPro.
3. Plug the other end of your device's cable into your device.
4. Charging should begin automatically.

Volumen Arriba y Abajo:

Pulse los botones de subir y bajar volumen para ajustar el nivel deseado de volumen. Asimismo puede ajustar el volumen de su dispositivo de audio.

Modo Luz:

Pulse el botón de la luz situado junto a los botones de volumen para seleccione uno de los 3 modos de iluminación: Night Light (Luz nocturna), Slow Breathe (Respiración lenta) y Pulse (Pulsante) to Music (con la Música).

Usar el Micrófono Integrado

Cerciórese de que tiene el teléfono conectado a la iGlowSoundPro por Bluetooth o mediante el cable de audio de 3.5 mm. Cuando reciba una llamada, responda en su teléfono como lo haría normalmente. Su voz será recogida por el micrófono situado en la parte superior de la iGlowSoundPro. Puede que necesite seleccionar qué fuente de audio desea en su dispositivo Bluetooth activado. Para terminar la llamada, use los controles de su teléfono como lo haría normalmente.

Recargar la Batería de Litio Integrada:

1. Conecte la clavija coaxial del adaptador eléctrico en el conector etiquetado como "DC IN" en la parte posterior de la Glow Sound.
2. Enchufe el otro extremo en una toma de corriente.
3. El LED del botón de encendido se ilumina en rojo indicando que se está cargando la batería. El LED cambiará a verde una vez que la batería esté completamente cargada.
- NOTA:** El LED del botón de encendido se iluminará en rojo cuando quede un 20% de la carga para advertirle de que necesitará cargarla pronto. Empezará a oír un 'bip' a través del altavoz cuando quede un 10% de la carga de la batería para alertarle de que es necesario cargarla.

Cargar sus Dispositivos con Alimentación por USB:

1. Conecte el adaptador eléctrico a la unidad iGlowSoundPro y en la toma de corriente.
2. Conecte la clavija USB del cable original de su dispositivo en el puerto USB situado en la parte posterior de la iGlowSoundPro.
3. Conecte el otro extremo del cable en el dispositivo.
4. La carga debe iniciarse automáticamente.

Volume Haut et Bas :

Appuyez sur les boutons de volume vers le haut et vers le bas pour ajuster au volume désiré. Vous pouvez aussi ajuster le volume sur votre dispositif audio.

Mode Lumière :

Appuyez sur le bouton de lumière situé à côté des boutons de volume pour alterner entre 3 modes de lumière : Veilleuse (Night Light), respiration lente (Slow Breathe) et Pulsation (Pulse) à la musique (Music).

Utiliser le Microphone Intégré

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à l'iGlowSoundPro via Bluetooth ou le câble audio de 3,5 mm. Lorsqu'un appel est entrant, répondez-y avec votre téléphone tel que vous le feriez normalement. Votre voix sera captée par le microphone situé sur le dessus de l'iGlowSoundPro. Vous pourriez avoir à sélectionner la source audio que vous désirez sur votre dispositif adapté à Bluetooth. Pour mettre fin à un appel, utilisez les contrôles du téléphone tel que vous le feriez normalement.

Recharger la Batterie Li-ion Intégrée :

1. Branchez l'embout coaxial de l'adaptateur CA inclut dans le port intitulé « DC IN » à l'arrière du Glow Sound.
2. Branchez l'autre embout dans une prise murale.
3. L'indicateur d'alimentation DEL deviendra rouge, indiquant que la batterie est en chargement. L'indicateur d'alimentation DEL deviendra vert lorsque la batterie sera entièrement chargée.

REMARQUE : L'indicateur d'alimentation DEL deviendra rouge lorsque la batterie n'a plus que 20% d'alimentation restante pour vous avertir que la batterie devra être rechargée bientôt. Le haut-parleur commencera à sonner une fois que la batterie n'aura que 10% d'alimentation restante vous avertissant qu'un chargement doit être effectué.

Charger vos Dispositifs Optimisés USB :

1. Branchez l'adaptateur CA dans l'unité de l'iGlowSoundPro et dans une prise murale.
2. Branchez l'embout USB du câble original de votre dispositif dans le port USB situé à l'arrière de l'iGlowSoundPro.

NOTE: USB port is not active when A/C adapter is not attached and plugged into wall outlet. USB port has an output of 1A to charge your audio device. Devices with power requirements greater than 1A may not charge. Please refer to the User's Guide of your device for charging times and specifications.

Trouble Shooting:

Problem: The sound is low or completely silent.

Solution: Make sure both your audio device and iGlowSoundPro speaker are charged. Make sure the connection (either AUX or Bluetooth) is fully functioning and secure. If using auxiliary, be sure the cable is securely inserted into iGlowSoundPro and your audio device. Also make sure the audio cable is not damaged. Check that the volume on both your audio device and iGlowSoundPro is turned up to at least medium. Confirm that your audio device is playing music.

Problem: Bluetooth will not connect or you cannot figure out how to connect it.

Solution: Please consult the User's Guide of your Bluetooth enabled audio device for instructions. Make sure that both your audio device and iGlowSoundPro are discoverable and in search mode. Try rebooting the speaker by turning it off then back on.

Problem: The person on the other end of my call cannot hear me or I cannot hear him/her.

Solution: Make sure your device is connected to iGlowSoundPro properly. Turn up the volume on both your device and iGlowSoundPro. Make sure nothing is obstructing the microphone hole.

Problem: The person I am speaking to experiences echo.

Solution: Turn down iGlowSoundPro's volume.

NOTA: El puerto USB de la unidad no está activo cuando el adaptador eléctrico no está conectado a la unidad y a la toma de corriente. EL puerto USB tiene una salida de 1A para cargar sus dispositivos de audio. Dispositivos con necesidades de carga de más de 1A puede ser que no se carguen. Rogamos se remita a la guía de usuario de su dispositivo para ver los tiempos de carga y especificaciones.

Problemas y Soluciones:

Problema: El sonido es bajo o está totalmente mudo.

Solución: Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz iGlowSoundPro están cargados. Cerciórese de que la conexión (tanto en modo AUX como Bluetooth) está correcta y funciona bien. Si usa el modo Auxiliar, compruebe que el cable está bien introducido en el iGlowSoundPro y en el dispositivo de audio. Asimismo asegúrese que el cable de audio no está dañado. Compruebe que el volumen tanto de su dispositivo de audio como del altavoz iGlowSoundPro está al menos a nivel medio. Confirme que su dispositivo de audio reproduce música.

Problema: El Bluetooth no se conecta y no sabe cómo conectarlo.

Solución: Rogamos consulte la guía de usuario de su dispositivo audio Bluetooth activado para obtener instrucciones. Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz iGlowSoundPro están en modo visible para otras unidades o en modo búsqueda. Intente reiniciar el altavoz apagándolo y volviéndolo a encender.

Problema: La persona del otro extremo de la llamada no puede oírme o no puedo oírlo.

Solución: Cerciórese de que su teléfono está conectado correctamente al iGlowSoundPro. Suba el volumen tanto en su dispositivo como en el iGlowSoundPro. Asegúrese que nada obstruye el agujero del micrófono.

Problema: La persona con la que estoy hablando recibe eco.

Solución: Baje el volumen de la iGlowSoundPro.

3. Branchez l'autre embout du câble de votre dispositif dans votre dispositif.

4. Le chargement devrait débuter automatiquement.

REMARQUE : Le port USB n'est pas actif lorsque l'adaptateur CA n'est pas joint et branché dans une prise murale. Le port USB à une puissance de sortie de 1A pour charger votre dispositif audio. Les dispositifs ayant des exigences d'alimentation plus élevées que 1A pourraient ne pas charger. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour les temps de chargements et les spécifications.

Dépannage :

Problème : Le son est trop bas ou entièrement silencieux.

Solution : Assurez-vous que votre dispositif audio ainsi que le haut-parleur iGlowSoundPro soient chargés. Assurez-vous que la connexion (soit AUX ou Bluetooth) est entièrement fonctionnelle et sécuritaire. Si vous utilisez l'auxiliaire, assurez-vous que le câble est bien inséré dans le iGlowSoundPro et dans votre dispositif audio. Assurez-vous également que le câble audio n'est pas endommagé. Vérifiez que le volume de votre dispositif audio ainsi que celui du iGlowSoundPro sont au moins réglés à moyen. Confirmez que votre dispositif audio joue de la musique.

Problème : Bluetooth ne se connectera pas ou vous ne savez pas comment le connecter.

Solution : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre dispositif audio adapté à Bluetooth pour les directives. Assurez-vous que votre dispositif audio ainsi que le iGlowSoundPro sont découvrables et en mode de recherche. Essayez de redémarrer le haut-parleur en l'éteignant et en le remettant en marche.

Problème : La personne à l'autre bout de l'appel ne peut m'entendre ou je ne peux pas l'entendre.

Solution : Assurez-vous que votre dispositif est bien branché au iGlowSoundPro. Montez le volume sur votre dispositif ainsi que sur le iGlowSoundPro. Assurez-vous que rien n'obstrue le trou du microphone.

Problème : La personne à qui je parle entend de l'écho.

Solution : Baissez le volume de l'iGlowSoundPro.