

***dreamGEAR***<sup>®</sup>

# CHARGE & PLAY PRO

User guide

Guide de l'utilisateur

Guía de usuario

[www.dreamgear.com](http://www.dreamgear.com)



# ENGLISH

---

## Includes

1 Amp USB AC adapter, 10 foot Micro-USB charge cable, and user guide

**Please read and follow this user guide thoroughly before using the Charge & Play Pro.**

## AC Adapter Specs

**Input:** 100-240V

**Output:** 5V, 1A

## How to charge your PS4® controller

1. Gently insert the Micro-USB end of the included charge cable into the top of the PS4® controller.
2. Plug the USB A end of the cable into the included AC adapter.
3. Plug the AC adapter into any powered outlet.

## NOTES:

- Your PS4® controller can also be charged by connecting the controller directly to your PS4® system with the included charge cable.
- Please refer to your PS4® controller user manual for charging information.

## FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.** This equipment may not cause harmful interference.
- 2.** This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Warranty information

All dreamGEAR products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

## Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

**NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

## Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)  
or 310-222-1045 (International)

**Consumer support email**

support@dreamgear.com

**Websites**

www.dreamgear.com

**Save a tree, register online**

dreamGEAR is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR purchase is available at:

**[www.dreamgear.com/product-registration](http://www.dreamgear.com/product-registration)**

# FRANÇAIS

---

## Inclus

Adaptateur secteur USB 1 Amp, câble de charge micro USB de 3 m, et guide de l'utilisateur

**Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser le Charge & Play Pro.**

## Caractéristiques de l'adaptateur secteur

**Entrée:** 100-240V

**Sortie:** 5V, 1A

## Comment charger votre manette PS4®

1. Branchez l'extrémité micro USB du câble de charge fourni dans le port de charge de la manette PS4®.
2. Insérez l'extrémité USB A du câble dans l'adaptateur secteur fourni.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur sous tension.

## REMARQUES:

- La batterie de votre PS4® peut également être chargée en branchant la manette directement dans votre système PS4® à l'aide du câble de charge fourni.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de votre batterie PS4®.

## Information de la FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet

équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointe-



ment avec une autre antenne ou émetteur.

### Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

### Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. **REMARQUE:** dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

## **Ligne d'assistance à la clientèle**

877-999-3732 (USA et Canada seulement)

ou 310-222-1045 (International)

## **Email assistance à la clientèle**

[support@dreamgear.com](mailto:support@dreamgear.com)

## **Sites web**

[www.dreamgear.com](http://www.dreamgear.com)

## **Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne**

dreamGEAR fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR est disponible sur:

**[www.dreamgear.com/product-registration](http://www.dreamgear.com/product-registration)**

# ESPAÑOL

---

## Incluye

Adaptador USB de CA de 1 Amp, cable de carga Micro-USB de 3 m, y guía de usuario

**Lea detenidamente y cumpla con esta guía de usuario antes de usar el Charge & Play Pro**

## Especificaciones del adaptador de CA

**Entrada:** 100-240V

**Salida:** 5V, 1 A

## Cómo cargar el controlador de la PS4®

1. Inserte cuidadosamente el extremo Micro-USB del cable de carga, que viene incluido, en la parte superior del controlador de la PS4®.
2. Conecte el extremo A del cable USB en el adaptador CA incluido.
3. Enchufe el adaptador CA en cualquier tomacorriente.

## NOTAS:

- La batería de la PS4® también se puede cargar al conectar el controlador directamente a la PS4® mediante el cable de carga incluido.
- Consulte el manual de usuario de la batería de la PS4® para obtener información sobre la carga.

## Información FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable

contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un

entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

### **Información sobre la garantía**

Todos los productos dreamGEAR se presentan con una garantía limitada y se han sometido a una serie completa de pruebas para asegurar el mayor nivel de fiabilidad y compatibilidad. Es improbable que experimente cualquier problema, pero si existe un defecto aparente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al consumidor original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se produjera un defecto cubierto por esta garantía, dreamGEAR, a su discreción, reparará o sustituirá el producto adquirido sin coste alguno. En caso de que sea necesaria una sustitución y el producto ya no estuviera disponible, se puede sustituir por un producto comparable a la única discreción de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, uso abusivo o incorrecto, modificaciones, alteraciones o cualquier otra causa no relacionada bien con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

### **Información de reparación**

Para la reparación de cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente para obtener el Número de Autorización de Devolución.

**NOTA:** dreamGEAR no procesará ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

### **Línea de atención al cliente**

877-999-3732 (EE.UU. y Canadá únicamente)

o 310-222-1045 (Internacional)

### **Correo electrónico de atención al cliente**

support@dreamgear.com

### **Página web**

www.dreamgear.com

### **Salve un árbol, regístrese en línea**

dreamGEAR hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR está disponible en:

**[www.dreamgear.com/product-registration](http://www.dreamgear.com/product-registration)**



***dreamGEAR***<sup>®</sup>

[www.dreamgear.com](http://www.dreamgear.com)