

dreamGEAR[®]

COMFORT GRIP TWIN PACK

User guide

Manuel de l'utilisateur

Guía de usuario

www.dreamgear.com


ENGLISH

Includes




2 Comfort Grips, 4 joystick covers, charge cable and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

How to install the Comfort Grip



How to install the joystick covers



How to charge the DUALSHOCK® 4 Controller

1. Plug the USB end of the included charge cable into one of the available ports on the front of the PlayStation® 4 system.
2. Gently plug the other end of the charge cable into the Micro-USB port located on the top of the DUALSHOCK® 4 controller.

NOTES:

- Refer to your DUALSHOCK® 4 controller manual for charging instructions.
- The charge cable should only be used to charge the DUALSHOCK® 4 controller.

Warranty information

All dreamGEAR products come with a limited warranty and have

been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. dreamGEAR reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@dreamgear.com

Website

www.dreamgear.com

Save a tree, register online

dreamGEAR is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR purchase is available at:

www.dreamgear.com/product-registration


FRANÇAIS

Inclus




2 Comfort Grips, 4 coques de protection sur manette, câble de chargement et manuel de l'utilisateur

Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser.

Comment installer le Comfort Grip



Comment installer le coques de protection sur manette



Comment charger la manette DUALSHOCK® 4

1. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement dans l'un des ports disponibles à l'avant de la console PlayStation® 4.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans le port Micro-USB en haut de la manette DUALSHOCK® 4.

REMARQUES:

- Pour les instructions de charge, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre manette DUALSHOCK® 4.
- Le câble de chargement ne doit être utilisé que pour charger la manette DUALSHOCK® 4.

Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté ou vous rembourse le montant du prix d'achat. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. dreamGEAR se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-3732 (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.com

Site web

www.dreamgear.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR est disponible sur:

www.dreamgear.com/product-registration


ESPAÑOL

Incluye


2 Comfort Grip, 4 cubiertas de joystick analógicas, cable de charge y guía de usuario

Lea detenidamente y cumpla con esta guía de usuario antes de usar.

Cómo instalar el Comfort Grip



Cómo instalar el cubiertas de joystick analógicas



Cómo cargar el controlador DUALSHOCK® 4

1. Conecte el extremo del USB del cable de charge en uno de los puertos disponibles en la parte frontal del sistema de el PlayStation® 4.
2. Conecte el otro extremo del USB del cable de charge en el puerto Micro-USB situado en la parte superior del controlador DUALSHOCK® 4.

NOTAS:

- Remítase al manual del controlador DUALSHOCK® 4 para obtener información sobre las instrucciones de carga.
- El cable de charge debe usarse únicamente para cargar el controlador DUALSHOCK® 4.

Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR incluyen una garantía limitada y han sido sometidos a una serie minuciosa de pruebas para asegurar el nivel más alto de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente algún problema, pero si existiese algún defecto evidente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período de 120 días a partir de la fecha de su compra original. En caso de que exista un defecto bajo esta garantía, dreamGEAR, según su criterio, reparará o reemplazará el producto adquirido sin cargo o reembolsará el precio de compra original. Si fuera necesario un reemplazo y su producto ya no está disponible, un producto similar puede sustituirlo a criterio exclusivo de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o mal uso, modificación, alteración o por cualquier otra causa no relacionada con cualquiera de los materiales o la mano de obra. Esta garantía no es válida si se utilizan los productos para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de reparación

Para el servicio en cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, contáctese con atención al consumidor para obtener un número de autorización de devolución. dreamGEAR se reserva el derecho de exigir la devolución del producto defectuoso y un comprobante de compra.

NOTA: dreamGEAR no procesará ningún reclamo de defectos sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al cliente

877-999-3732 (EE.UU. y Canadá únicamente)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de atención al cliente

support@dreamgear.com

Página web

www.dreamgear.com

Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR está disponible en: **www.dreamgear.com/product-registration**

dreamGEAR[®]

www.dreamgear.com