

BP100

Emergency Backup Battery




User Guide

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- BP100
 - Charge Cable
 - Lanyard
 - User Guide
 - Warranty Card / Registration Card
-



BUTTON FUNCTIONS FOR BP100

- Set to bottom position to turn off the BP100
- Set to middle position to turn on the USB port (NOTE: If the battery level is above 20%, a green light will turn on above the 5V IN port; if the battery level is below 20%, the light will be red)
- Set to top position to turn on the LED flashlight

NOTE: The USB port has a charge output of 1A. Refer to your device's user guide for charge times and instructions.

HOW TO CHARGE THE BP100


1. Plug the micro-USB end of the charge cable into the port marked 5V IN.
2. Plug the USB end of the charge cable into a powered USB port.

NOTE: The LED above the 5V IN port will flash red when charging and flash green when fully charged.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BP100
- Câble de charge
- Dragonne
- Guide d'utilisation
- Carte de garantie / Carte d'enregistrement



FONCTIONS DU COMMUTATEUR DE LA BP100

- Position d'en bas pour éteindre la BP100
- Position du milieu pour alimenter le port USB (Remarque : Si le niveau de la batterie est supérieur à 20%, le témoin au-dessus de l'entrée 5V s'allume en vert ; si le niveau est inférieur à 20% il devient rouge)
- Position d'en haut pour allumer la lampe de poche LED

REMARQUE: Le port USB offre une charge de 1A. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations sur les durées et les consignes de charge.

COMMENT CHARGER LA BP100


1. Branchez l'extrémité micro USB du câble de charge dans le port marqué 5V **IN**.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de charge dans un port USB alimenté.

REMARQUE: Le témoin au-dessus du port 5V **IN** clignote en rouge pendant la charge et en vert une fois la charge terminée.

ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE

- BP100
- Cable de carga
- Cordón
- Manual de Usuario
- Tarjeta de garantía / Registro



FUNCIONES DEL BOTÓN DEL BP100

- Fije el botón en posición para apagar el BP100
- Fijelo en posición media para conectar el puerto USB (NOTA: Si el nivel de batería es superior al 20%, se encenderá una luz verde por encima del puerto de ENTRADA 5V; si el nivel de batería es inferior al 20%, la luz será roja)
- Fijelo en la posición superior para encender la linterna LED.

NOTA: El puerto USB presenta una salida de carga de 1A. Remítase a la guía de usuario de su dispositivo para ver los tiempos e instrucciones de carga.

CÓMO CARGAR EL BP100

1. Conecte el extremo del micro-USB del cable de carga en el puerto marcado con ENTRADA 5V IN.
2. Conecte el extremo del USB en un puerto USB con alimentación.

NOTA: El LED situado encima del puerto de ENTRADA 5V IN parpadeará en rojo cuando se cargue y en verde cuando esté completamente cargado.

iSound[®] **The New Sound[®]**

Accessories for your **Mobile Life.**

www.isound.com