

iSound[®]

Power Plug
AC + 2 USB

User guide
Guide de l'utilisateur
Guía de usuario

www.isound.com

ENGLISH

Includes

Power Plug and user guide

Please read this user guide thoroughly before using the Power Plug.

Specifications

Input: 100-240V

Output: 5V, 2.1A

NOTE: The Power Plug can charge multiple devices simultaneously. Please refer to the user guide of your device on how much power is needed to charge. The adapter cannot exceed 2.1 Amps total across the 2 USB ports.

How to use the Power Plug

1. Insert the Power Plug into any powered wall outlet.
2. Plug in your AC powered device, such as a computer or laptop into the AC port.
3. Plug in the cable of your USB powered device into one of the 2 USB ports.

NOTE: Each USB port can charge a tablet or any device that requires up to 2.1 Amps. Check your device's user guide for voltage requirements. The adapter cannot exceed 2.1 Amps total across the 2 USB ports.

Troubleshooting

Issue: The Power Plug will not charge any devices.

Solution: Verify the following:

- There is no dirt or debris on the prongs of the Power Plug.
- The USB devices being charged do not pull more than 2.1 Amps total.
- The wall outlet has power.

Issue: The Power Plug will not charge two tablets at the same time.

Solution: The Power Plug cannot exceed 2.1 Amps total. Some combinations of devices the adapter can charge are:

- 1 iPad®
- 2 iPhones
- 1 tablet
- 2 smartphones

Important Safety Precautions

- Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery performance or damage to your device.
- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32°F – 113°F.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.
- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.** This equipment may not cause harmful interference.
- 2.** This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. **NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@dreamgear.net

Websites

www.isound.com | www.dreamgear.com

Save a tree, register online

dreamGEAR/i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR/i.Sound purchase is available at:

www.dreamgear.com/product-registration

FRANÇAIS

Inclus

Power Plug et guide de l'utilisateur

Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser la Power Plug.

Spécifications

Entrée: 100 - 240V

Sortie: 5V, 2,4A

NOTE: Cette Power Plug peut charger plusieurs appareils en même temps. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour la puissance de charge nécessaire. L'adaptateur ne peut pas dépasser un total de 2,1 A sur les 2 ports USB.

Comment utiliser la Power Plug

1. Branchez la Power Plug dans une prise secteur.
2. Branchez votre appareil alimenté par secteur, tel qu'un PC ou ordinateur portable dans le port CA.
3. Branchez le câble de votre appareil alimenté via USB dans l'un des 2 ports USB.

REMARQUE: Chaque port USB peut charger une tablette ou un appareil ne dépassant pas 2,1 A. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil pour connaître ses spécifications électriques. L'adaptateur ne peut pas dépasser un total de 2,1 A sur les 2 ports USB.

Dépannage

Problème: La Power Plug ne charge aucun appareil.

Solution: Vérifiez les points suivants :

- Les broches de la Power Plug sont rouillées ou sales.
- Les appareils chargés simultanément ne totalisent pas plus de 2,1 A.
- La prise secteur est sous tension.

Problème: The Power Plug ne peut pas charger deux tablettes en même temps.

Solution: La Power Plug ne dépasse pas un total 2,1 A. Exemples d'appareils pouvant être chargés simultanément:

- 1 iPad
- 2 iPhones
- 1 tablette
- 2 smartphones

Mesures de sécurité importantes

- Une utilisation incorrecte ou une incompatibilité avec un appareil risque de dégrader les performances de la batterie ou endommager votre appareil.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Température de rangement et d'utilisation: 0 °C – 45 °C.
- Evitez que cet appareil entre en contact avec des liquides.
- Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou de flammes.
- Ne jetez pas et ne secouez pas cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil s'il a été soumis à des chocs ou s'il a été endommagé.
- Nettoyez l'extérieur à l'aide un chiffon doux. N'utilisez

pas de produits de nettoyage chimiques ou solvants forts.

Information de la FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR/i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR/i.Sound, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport

avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-DREAM (3732) (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.net

Sites web

www.isound.com | www.dreamgear.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR/i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR/i.Sound est disponible sur:

www.dreamgear.com/product-registration

ESPAÑOL

Incluye

Power Plug y guía de usuario

Por favor, lea la guía de usuario completamente antes de utilizar el Power Plug.

Especificaciones

Entrada: 100 - 240 V

Salida: 5V, 2.1A

NOTA: El Power Plug cargar varios dispositivos de manera simultánea. Consulte el manual de usuario para conocer cuánta energía necesita su dispositivo. El adaptador no puede exceder los 2.1A en total en los dos puertos USB.

Cómo utilizar el Power Plug

1. Inserte el Power Plug en cualquier toma de corriente de pared.
2. Conecte el dispositivo, como una PC o laptop, en un tomacorriente.
3. Conecte el cable de su dispositivo USB en uno de los dos puertos USB.

NOTA: Cada puerto USB puede cargar una tableta o cualquier dispositivo que requiera 2.1A. Revise la guía de usuario de su dispositivo para conocer las necesidades de tensión. El adaptador no puede exceder los 2.1A en total en los dos puertos USB.

Resolución de problemas

Problema: El Power Plug no carga dispositivos.

Solution: Verifique lo siguiente:

- No hay suciedad o desechos en las clavijas del Power Plug.
- Los dispositivos USB que se están cargando no consumen más de 2.1A en total.
- La toma de corriente de pared tiene electricidad.

Problema: El Power Plug no carga dos tabletas de manera simultánea.

Solution: El Power Plug no puede exceder los 2.1 A en total. Algunos de los dispositivos que el adaptador puede cargar son:

- 1 iPad
- 2 iPhones
- 1 tableta
- 2 teléfonos inteligentes

Precauciones importantes de seguridad

- Un uso incorrecto o la incompatibilidad con su dispositivo pueden causar un rendimiento reducido de la batería o dañar su dispositivo.
- No intente desmontar el producto.
- Guárdelo y opéreelo entre 0°C – 45°C.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque este producto cerca de una fuente de llama o calor.
- No lo lance ni lo agite.
- No lo utilice si ha sufrido un golpe o algún daño.
- Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos abrasivos ni disolventes

limpiadores fuertes.

Información FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1.** Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.

2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR/i.Sound se presentan con una garantía limitada y se han sometido a una serie completa de pruebas para asegurar el mayor nivel de fiabilidad y compatibilidad. Es improbable que experimente cualquier problema, pero si existe un defecto aparente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al consumidor original que este producto esta libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se produjera un defecto cubierto por esta garantía, dreamGEAR, a su discreción, reparará o sustituirá el producto adquirido sin coste alguno. En caso de que sea necesaria una sustitución y el producto ya no estuviera disponible, se puede sustituir por un producto comparable a la única discreción de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, uso abusivo o incorrecto, modificaciones, alteraciones o cualquier otra

causa no relacionada bien con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

Información de reparación

Para la reparación de cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente para obtener el Número de Autorización de Devolución. **NOTA:** dreamGEAR no procesará ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al cliente

877-999-DREAM (3732) (EE.UU. y Canadá únicamente)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de atención al cliente

support@dreamgear.net

Página web

www.isound.com | www.dreamgear.com

Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR/i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR/i.Sound está disponible en:

www.dreamgear.com/product-registration

iSound® The New Sound®

www.isound.com

FGH-05 063018