


Dual Rotation Radial Disc Cleaner

DGUN-2554

User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- Radial Disc Cleaner
- Cleaning Fluid 20 cc
- Cleaning Pads (2 pcs)
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Instructions:

1. Place one to two drops of the cleaning fluid on the cleaning pad.
2. Place the disc on the cleaning platform (label-side facing down) centered on the spindle.
3. Close the cover, hold the crank handle, and turn the handle clockwise (about 20 revolutions) until disc is dry.
4. Open the cover and carefully remove the disc by holding ONLY the edges.

- If the results of the disc cleaning aren't satisfactory, repeat the procedure or replace the cleaning pad.
- One piece of cleaning pad can be used 25 times.
- One 20cc. bottle of cleaning fluid is good for 75 uses.

Caution:

- Cleaning fluid *CAUSES EYE IRRITATION*. Keep away from heat, sparks and open flames. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, immediately flush with water for at least 15 minutes. If symptoms persist, contact a physician. Contains Isopropanol (CAS# 67-63-0).
- Only use cleaning fluid provided from i.Sound.

You are ready to use the disc like it was new!



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Limpiador de Disco Radial
- Botella de Líquido de Limpieza de 20 cc.
- Almohadilla de Limpieza (2 piezas)
- Guía del Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

Instrucciones:

1. Coloque una o dos gotas del líquido de limpieza en la almohadilla de limpieza.
2. Coloque el disco en la plataforma de limpieza (con la etiqueta hacia abajo) en el centro del eje.
3. Cierre la cubierta, mantenga la manivela de arranque y gírela en sentido de las agujas del reloj (aproximadamente 20 revoluciones) hasta que el disco esté seco.
4. Abra la cubierta y quite el disco con cuidado, sosteniéndolo SÓLO de sus bordes.

- Si los resultados de la limpieza de disco no son satisfactorios, repita el procedimiento o cambie la almohadilla de limpieza.
- Una almohadilla de limpieza puede usarse 25 veces.
- Una botella de líquido de limpieza de 20 cc. dura 75 usos.

Precaución:

- El líquido de limpieza *CAUSA IRRITACIÓN OCULAR*. Manténgalo lejos del calor, de chispas y de llamas expuestas. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, póngase en contacto con un médico. Contiene Isopropanol (CAS nro. 67-63-0).
- Sólo utilice el líquido de limpieza proporcionado por i.Sound.

¡Ya está listo para usar el disco como si fuera nuevo!



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Le Nettoyeur de Disque Radial à Rotation Double
- 20cc de Produit Nettoyant
- Tampons de Nettoyage (2 Mcx)
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Directives:

1. Placez une ou deux gouttes du nettoyant sur le tampon nettoyeur.
2. Placez le disque sur la plateforme de nettoyage (étiquette vers le bas) centré sur la tige.
3. Fermez le couvercle, tenez la poignée, et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 20 tours) jusqu'à ce que le disque soit sec.
4. Ouvrez le couvercle et retirez doucement le disque en ne le tenant QUE par les rebords.


- Si les résultats du nettoyage de disque ne sont pas satisfaisants, répétez la procédure ou remplacez le tampon nettoyeur.
- Un tampon nettoyeur peut être utilisé 25 fois.
- Une bouteille de 20cc de nettoyant est bonne pour 75 utilisations.

Attention:


- Le nettoyant *CAUSE L'IRRITATION DES YEUX*. Gardez éloigné de la chaleur, des étincelles et d'une flamme nue. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec l'œil, rincez immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Contient de l'Isopropanol (CAS# 67-63-0).
- N'utilisez que le nettoyant fourni par i.Sound.

Vous êtes prêt à utiliser le disque comme s'il était neuf!


Drip Cleanser




Place the Disc




Start Cleaning




Limpiador a Gotas




Coloque el Disco




Comience a Limpiar



Égouttez le Nettoyant



Placez le Disque



Débutez le Nettoyage

