


dreamGEAR[®]

Get into the Game with the **Latest Gear**

www.dreamgear.com



UNIVERSAL
ELITE
WIRED HEADSET

User Guide

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE INCLUDES:


- Universal Elite Gaming Headset
- Control Box with Gaming Cable
- Pass-through RCA Cable
- USB Extender
- Black PS4 Cable
- User Guide
- Warranty Card/Registration Card

HOW TO USE THE UNIVERSAL ELITE WIRED HEADSET WITH PS4

1. Connect the 3.5mm plug at the end (🎧) of the Universal Elite Wired Headset to the Control Box with Gaming Cables.
2. Plug the green male 3.5mm plug on the Control Box with Gaming Cables into the female green 3.5mm plug on the Pass-through RCA Cable.
3. Connect the Pass-through RCA Cable into the analog "audio out" port on your television.
NOTE: Refer to the User Guide for your television to find which ports to plug the RCAs into.
4. Connect the USB plug on the Control Box into your PS4.
5. Plug the 3-pole end of the included black PS4 cable into the PS4 controller port of the Control Box. Plug the 4-pole end of the cable into the bottom of the PS4 controller (see image below).
6. Refer to the User Guide for your PS4 for initial volume management.
7. Follow the steps under "Control Panel" to use the volume and mute features.

NOTE:

- To use the pass-through function of the RCA cables, plug your RCA enabled device (red and white plugs) into the backside of the Pass-through RCA Cable.
- If the USB cable is too short to reach the PS4, use the included USB Extender. To use the USB Extender, plug the USB plug on the Control Box into the female plug of the USB Extender and plug the USB Extender into the PS4.



HOW TO USE THE UNIVERSAL ELITE WIRED HEADSET WITH PLAYSTATION 3

1. Connect the 3.5mm plug at the end (🎧) of the Universal Elite Wired Headset to the Control Box with Gaming Cables.
2. Plug the green male 3.5mm plug on the Control Box with Gaming Cables into the female green 3.5mm plug on the Pass-through RCA Cable.
3. Connect the Pass-through RCA Cable into the analog "audio out" port on your television.
NOTE: Refer to the User Guide for your television to find which ports to plug the RCAs into.
4. Connect the USB plug on the Control Box into your PS3. **NOTE:** The headset will not power on unless the PS3 is powered on.
5. Refer to the User Guide for your PS3 to set up a new audio accessory.
6. Follow the steps under "Control Panel" on this User's Guide to use the volume and mute features.

NOTE:

- To use the pass-through function of the RCA cables, simply plug your RCA enabled device (red and white plugs) into the backside of the Pass-through RCA Cable.
- If the USB cable is too short to reach the PlayStation 3, use the included USB Extender. To use the USB Extender, simply plug the USB plug on the Control Box into the female plug of the USB Extender and plug the USB Extender into the PS3.

HOW TO USE THE UNIVERSAL ELITE WIRED HEADSET WITH XBOX 360

1. Connect the 3.5mm plug at the end (🎧) of the Universal Elite Wired Headset to the Control Box with Gaming Cables.
2. Plug the green male 3.5mm plug on the Control Box with Gaming Cables into the female green 3.5mm plug on the Pass-through RCA Cable.
3. Connect the Pass-through RCA Cable into the analog "audio out" port on your television.
NOTE: Refer to the User Guide for your television to find which ports to plug the RCAs into.
4. Connect the USB plug on the Control Box into your Xbox 360.

5. Plug the 3.5mm side of the included gray Xbox 360 cable into the Xbox 360 controller port of the Control Box. Plug the 2.5mm side of the included Xbox 360 cable into the bottom of the Xbox 360 controller.
6. Refer to the User's Guide for your Xbox 360 for initial volume management.
7. Follow the steps under "Control Panel" on this User's Guide to use the volume and mute features.

NOTE:

- To use the pass-through function of the RCA cables, simply plug your RCA enabled device (red and white plugs) into the backside of the Pass-through RCA Cable.
- If the USB cable is too short to reach the Xbox 360, use the included USB Extender. To use the USB Extender, simply plug the USB plug on the Control Box into the female plug of the USB Extender and plug the USB Extender into the Xbox 360.

HOW TO USE THE UNIVERSAL ELITE WIRED HEADSET WITH THE WII U

Connect the 3.5mm plug at the end of the Universal Elite Wired Headset to the headphone port located at top of the Wii U GamePad.

NOTE: The volume can be adjusted by using the volume control on the Wii U GamePad.

HOW TO USE THE UNIVERSAL ELITE WIRED HEADSET WITH A PC

NOTE: The Universal Elite Wired Headset cannot be used with a Mac.

1. Connect the 3.5mm plug at the end () of the Universal Elite Wired Headset to the Control Box with Gaming Cables.
2. Plug the green male 3.5mm plug on the Control Box with Gaming Cables into the female green 3.5mm plug on the Pass-through RCA Cable.
3. Connect the Pass-through RCA Cable into the analog "audio out" port on your television.
NOTE: Refer to the User Guide for your television to find which ports to plug the RCAs into.
4. Follow the steps under "Control Panel" on this User's Guide to use the volume and mute features.

CONTROL PANEL

- When the green power LED is illuminated, the Universal Elite Wired Headset is powered and ready to use.
- When the red mute LED is illuminated, the Mic Mute is turned on and therefore, you cannot be heard by other players.

MIC MUTE

Slide the Mic Mute switch from  to  so that others cannot hear you. Slide the Mic Mute switch back to  to be heard again by other players.

GAME VOLUME

Slide the game volume down from minus (-) to plus (+) to raise the volume higher and slide the game volume up from plus (+) to minus (-) to lower the volume.

CHAT VOLUME (FOR PS3, PS4 OR XBOX 360)

NOTE: Make sure you use the correct volume slider when using either a PS4, PS3 or Xbox 360.

Slide the chat volume from minus (-) to plus (+) to raise the volume higher and slide the chat volume from plus (+) to minus (-) to lower the volume.

HOW TO USE THE UNIVERSAL ELITE WIRED HEADSET WITH YOUR MOBILE AUDIO DEVICE

Connect the 3.5mm plug at the end of the Universal Elite Wired Headset to the headphone port located on your mobile audio device.

NOTE:

- The volume can be adjusted by using the volume control on your Mobile Audio Device.
- When connected to a phone, the microphone on the Universal Elite Wired Headset can be used during phone calls.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Casque de jeu élite universel
- Boîte de commande avec câble de jeu
- Câble RCA de traversée
- Câble de rallonge USB
- Câble gris de Xbox 360
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie/Carte d'enregistrement

COMMENT UTILISER LE CASQUE D'ÉCOUTE ÉLITE UNIVERSEL AVEC LA PS4


1. Branchez la fiche de 3,5 mm à l'extrémité du casque d'écoute élite universel à la boîte de commande avec les câbles de jeu (🎧).
2. Branchez la prise mâle verte de 3,5 mm à la boîte de commande avec les câbles de jeu dans la prise femelle verte de 3,5 mm sur le câble RCA de traversée.
3. Connectez le Pass-through Câble RCA analogique dans la "sortie audio" sur votre télévision.

REMARQUE: Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour connaître à quels ports vous devez brancher les RCA.

4. Branchez la prise USB de la boîte de commande à votre PS4.
5. Branchez l'extrémité 3 broches du câble noir pour PS4 fourni dans le port de la manette PS4 du boîtier de commande. Branchez l'extrémité 4 broches du câble en bas de la manette PS4 (voir image ci-dessous).
6. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre PS4 pour le réglage initial du volume.
7. Suivez les étapes sous la rubrique du « Panneau de configuration » du Guide de l'utilisateur pour utiliser les fonctions de volume et de sourdine.

REMARQUE:

- Pour utiliser la fonction de traversée des câbles RCA, il suffit de brancher votre appareil compatible RCA (fiches rouge et blanche) à l'arrière du câble RCA de traversée.



- Si le câble USB est trop court pour atteindre la PS4, utilisez le câble de rallonge USB inclus. Pour utiliser le câble de rallonge USB, il suffit de brancher la prise USB sur la boîte de commande dans la prise femelle du câble de rallonge USB et de brancher le câble de rallonge USB à la PS4.

COMMENT UTILISER LE CASQUE D'ÉCOUTE ÉLITE UNIVERSEL AVEC LA PS3

1. Branchez la fiche de 3,5 mm à l'extrémité du casque d'écoute élite universel à la boîte de commande avec les câbles de jeu (🎧).
2. Branchez la prise mâle verte de 3,5 mm à la boîte de commande avec les câbles de jeu dans la prise femelle verte de 3,5 mm sur le câble RCA de traversée.
3. Connectez le Pass-through Câble RCA analogique dans la "sortie audio" sur votre télévision.

REMARQUE: Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour connaître à quels ports vous devez brancher les RCA.

4. Branchez la prise USB de la boîte de commande à votre PlayStation 3.

REMARQUE: Le casque ne s'allumera que si la PlayStation 3 est sous tension.

5. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour votre PlayStation 3 pour installer un nouvel accessoire audio.
6. Suivez les étapes sous la rubrique du « Panneau de configuration » du Guide de l'utilisateur pour utiliser les fonctions de volume et de sourdine.

REMARQUE:

- Pour utiliser la fonction de traversée des câbles RCA, il suffit de brancher votre appareil compatible RCA (fiches rouge et blanche) à l'arrière du câble RCA de traversée.

- Si le câble USB est trop court pour atteindre la PlayStation 3, utilisez le câble de rallonge USB inclus. Pour utiliser le câble de rallonge USB, il suffit de brancher la prise USB sur la boîte de commande dans la prise femelle du câble de rallonge USB et de brancher le câble de rallonge USB à la PS3.

COMMENT UTILISER LE CASQUE D'ÉCOUTE ÉLITE UNIVERSEL AVEC LA XBOX 360

1. Branchez la fiche de 3,5 mm à l'extrémité du casque d'écoute élite universel à la boîte de commande avec les câbles de jeu (🎧).
2. Branchez la prise mâle verte de 3,5 mm à la boîte de commande avec les câbles de jeu dans la prise femelle verte de 3,5 mm sur le câble RCA de traversée.
3. Connectez le Pass-through Câble RCA analogique dans la "sortie audio" sur votre télévision. **REMARQUE:** Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour connaître à quels ports vous devez brancher les RCA.
4. Branchez la prise USB de la boîte de commande à votre Xbox 360.
5. Branchez le côté de 3,5 mm du câble gris de Xbox 360 fourni dans le port de contrôleur de la Xbox 360 sur la boîte de commande. Branchez le côté de 2,5 mm du câble de Xbox 360 inclus au bas du contrôleur de la Xbox 360.
6. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre Xbox 360 pour le réglage initial du volume.
7. Suivez les étapes sous la rubrique du « Panneau de configuration » du Guide de l'utilisateur pour utiliser les fonctions de volume et de sourdine.

REMARQUE:

- Pour utiliser la fonction de traversée des câbles RCA, il suffit de brancher votre appareil compatible RCA (fiches rouge et blanche) à l'arrière du câble RCA de traversée.
- Si le câble USB est trop court pour atteindre la Xbox 360, utilisez le câble de rallonge USB inclus. Pour utiliser le câble de rallonge USB, il suffit de brancher la prise USB sur la boîte de commande dans la prise femelle du câble de rallonge USB et de brancher le câble de rallonge USB à la Xbox 360.

COMMENT UTILISER LE CASQUE D'ÉCOUTE ÉLITE UNIVERSEL AVEC LA WII U

Branchez la fiche de 3,5 mm à l'extrémité du casque d'écoute élite universel au port de casque situé en haut de la Wii U GamePad (🎧).

REMARQUE: Le volume peut être réglé en utilisant le contrôle du volume de la Wii U GamePad.

COMMENT UTILISER LE CASQUE D'ÉCOUTE ÉLITE UNIVERSEL AVEC UN ORDINATEUR

REMARQUE: Le casque d'écoute élite universel ne peut pas être utilisé avec un ordinateur Mac.

1. Branchez la fiche de 3,5 mm à l'extrémité du casque d'écoute élite universel à la boîte de commande avec les câbles de jeu.
2. Branchez la prise mâle verte de 3,5 mm à la boîte de commande avec les câbles de jeu dans la prise femelle verte de 3,5 mm sur le câble RCA de traversée.
3. Connectez le Pass-through Câble RCA analogique dans la "sortie audio" sur votre télévision. **REMARQUE:** Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour connaître à quels ports vous devez brancher les RCA.
4. Suivez les étapes sous la rubrique du « Panneau de configuration » du Guide de l'utilisateur pour utiliser les fonctions de volume et de sourdine.

PANNEAU DE CONFIGURATION

- Lorsque le voyant d'alimentation vert est allumé, le casque d'écoute élite universel est allumé et prêt à utiliser.
- Lorsque le voyant muet rouge est allumé, la sourdine du micro est activée et, par conséquent, vous ne pourrez pas être entendu par les autres joueurs.

SOURDINE DU MICRO

Faites glisser le commutateur de sourdine du micro  à  afin que les autres ne puissent pas vous entendre. Faites glisser le commutateur de sourdine du micro à  pour être à nouveau entendu par d'autres joueurs.

VOLUME DU JEU

Faites glisser le volume du jeu de moins (-) à plus (+) pour augmenter le volume, et faites glisser le volume du jeu de plus (+) à moins (-) pour diminuer le volume.

VOLUME DE DIALOGUE (POUR PS4, PS3 OU XBOX 360)

REMARQUE: Assurez-vous que vous utilisez le curseur approprié du volume lorsque vous utilisez une PS4, PS3 ou une Xbox 360.

Faites glisser le volume de dialogue de moins (-) à plus (+) pour augmenter le volume, et faites glisser le volume de dialogue de plus (+) à moins (-) pour diminuer le volume.

COMMENT UTILISER LE CASQUE D'ÉCOUTE ÉLITE UNIVERSEL AVEC UN APPAREIL AUDIO PORTABLE

1. Branchez la fiche de 3,5 mm à l'extrémité du casque d'écoute élite universel au port de casque situé sur l'appareil audio portable.

REMARQUE:

- Le volume peut être réglé en utilisant la commande de volume sur votre appareil audio portable.
- Lorsqu'il est connecté à un téléphone, le microphone du casque d'écoute élite universel peut être utilisé pendant les appels téléphoniques.

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE:

- Auriculares universales de gama alta para videojuegos
- Dispositivo de control con cable para videoconsolas
- Cable de transferencia de audio RCA
- Cable de extensión USB
- Cable negro adaptador de audio para PS4
- Guía del usuario
- Tarjeta de garantía/registro

CÓMO USAR LOS AURICULARES UNIVERSALES DE ALTA GAMA POR CABLE CON PS4

1. Conecte la clavija de 3.5mm del cable de los auriculares universales de alta gama al dispositivo de control con cable para videoconsolas (.
2. Conecte la clavija macho verde de 3.5mm en dispositivo de control con cables para videoconsolas en el conector hembra verde de 3.5mm del cable de transferencia RCA.
3. Conecte el cable RCA de paso a través en la "salida de audio" análoga portuaria en su televisor. **NOTA:** Por favor, lea la guía del usuario de su televisor para saber en qué conectores tiene que conectar las clavijas RCA.
4. Conecte la clavija USB del dispositivo de control en su PS4.
5. Conecte el extremo de 3 polos del cable negro de la PS4 que se incluye en el puerto del controlador de la PS4 de la caja de control. Conecte el extremo de 4 polos del cable en la parte inferior del controlador de la PS4 (véase la imagen de abajo).
6. Consulte la Guía del usuario de su PS4 para saber cómo configurar el volumen.
7. Siga los pasos indicados en la sección de "Panel de Control" de esta guía del usuario para usar las funciones de ajuste de volumen y desactivar el micro.

4-POLOS



3-POLOS



NOTA:

- Para usar la función de transferencia de los cables RCA, sólo tiene que conectar su dispositivo con función RCA (clavijas roja y blanca) en el otro extremo del cable de transferencia de audio RCA.
- Si el cable USB es demasiado corto para llegar a la PS4, use el cable de extensión USB incluido. Para usar el cable de extensión USB, simplemente conecte el terminal USB del dispositivo de control en el conector hembra del cable de extensión USB, y conecte el otro extremo del cable de extensión en la PS4.

CÓMO USAR LOS AURICULARES UNIVERSALES DE ALTA GAMA POR CABLE CON LA PLAYSTATION 3

1. Conecte la clavija de 3.5mm del cable de los auriculares universales de alta gama al dispositivo de control con cable para videoconsolas (🎧).
2. Conecte la clavija macho verde de 3.5mm en dispositivo de control con cables para videoconsolas en el conector hembra verde de 3.5mm del cable de transferencia RCA.
3. Conecte el cable RCA de paso a través en la "salida de audio" análoga portuaria en su televisor. **NOTA:** Por favor, lea la guía del usuario de su televisor para saber en qué conectores tiene que conectar las clavijas RCA.
4. Conecte la clavija USB del dispositivo de control en su PlayStation 3. **NOTA:** Los auriculares no tendrán alimentación a menos que la PlayStation 3 esté encendida.
5. Lea la guía del usuario de su PlayStation 3 para configurar el nuevo accesorio de audio.
6. Siga los pasos indicados en la sección de "Panel de Control" de esta guía del usuario para usar las funciones de ajuste de volumen y desactivar el micro.

NOTA:

- Para usar la función de transferencia de los cables RCA, sólo tiene que conectar su dispositivo con función RCA (clavijas roja y blanca) en el otro extremo del cable de transferencia de audio RCA.

- Si el cable USB es demasiado corto para llegar a la PlayStation 3, use el cable de extensión USB incluido. Para usar el cable de extensión USB, simplemente conecte el terminal USB del dispositivo de control en el conector hembra del cable de extensión USB, y conecte el otro extremo del cable de extensión en la PlayStation 3.

CÓMO USAR LOS AURICULARES UNIVERSALES DE ALTA GAMA POR CABLE CON LA XBOX 360

1. Conecte la clavija de 3.5mm del cable de los auriculares universales de alta gama al dispositivo de control con cable para videoconsolas (🎧).
2. Branchez la prise mâle verte de 3,5 mm à la boîte de commande avec les câbles de jeu dans la prise femelle verte de 3,5 mm sur le câble RCA de traversée.
3. Connectez le Pass-through Câble RCA analogique dans la "salida de audio" sur votre télévision. **REMARQUE:** Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour connaître à quels ports vous devez brancher les RCA.
4. Conecte la clavija USB del dispositivo de control en su Xbox 360.
5. Conecte la clavija de 3.5mm del cable gris de la Xbox 360 en el conector para el mando de control de la Xbox 360 del dispositivo de control. Conecte la clavija de 2.5mm del cable gris de la Xbox 360 en el conector inferior del mando de control Xbox 360.
6. Consulte la Guía del usuario de su Xbox 360 para saber cómo configurar el volumen.
7. Siga los pasos indicados en la sección de "Panel de Control" de esta guía del usuario para usar las funciones de ajuste de volumen y desactivar el micro.

NOTA:

- Para usar la función de transferencia de los cables RCA, sólo tiene que conectar su dispositivo con función RCA (clavijas roja y blanca) en el otro extremo del cable de transferencia de audio RCA.

- Si el cable USB es demasiado corto para llegar a la Xbox 360, use el cable de extensión USB incluido. Para usar el cable de extensión USB, simplemente conecte el terminal USB del dispositivo de control en el conector hembra del cable de extensión USB, y conecte el otro extremo del cable de extensión en la Xbox 360.

CÓMO USAR LOS AURICULARES UNIVERSALES DE ALTA GAMA POR CABLE CON WIIU

Conecte la clavija de 3.5mm del cable de los auriculares universales de gama alta en la salida para auriculares situada en la parte de arriba del Wii U GamePad (🎧).

NOTA: El volumen se puede ajustar usando el control de volumen del Wii U GamePad.

CÓMO USAR LOS AURICULARES UNIVERSALES DE ALTA GAMA CON CABLE EN UN PC

NOTA: Los Auriculares Universales de alta gama con cable no se pueden usar con un Mac.

1. Conecte la clavija de 3.5mm del cable de los auriculares universales de alta gama al dispositivo de control con cable para videoconsolas.
2. Conecte la clavija macho verde de 3.5mm en dispositivo de control con cables para videoconsolas en el conector hembra verde de 3.5mm del cable de transferencia RCA.
3. Conecte el cable RCA de paso a través en la "salida de audio" análoga portuaria en su televisor. **NOTA:** Por favor, lea la guía del usuario de su televisor para saber en qué conectores tiene que conectar las clavijas RCA.
4. Siga los pasos indicados en la sección de "Panel de Control" de esta guía del usuario para usar las funciones de ajuste de volumen y desactivar el micro.

PANEL DE CONTROL

- Cuando esté iluminado el LED de encendido en verde, los auriculares universales tienen alimentación y están listos para usar.
- Cuando el LED 'Mute' está iluminado, es porque tiene desactivado el micro y por tanto, los otros jugadores no pueden oírle.

SILENCIAR EL MICRO

Deslice el interruptor de desactivación del micro de la posición  a la posición  para que los otros jugadores no puedan oírle. Vuelva a colocar el interruptor en la posición  para que el resto de jugadores puedan oírle otra vez.

VOLUMEN DEL JUEGO

Deslice el control de volumen del juego de menos (-) a más (+) para subir el volumen y deslícelo en sentido contrario de (+) a (-) para bajarlo.

VOLUMEN DEL CHAT (PARA PS4, PS3 O XBOX 360)

NOTA: Cercíorese de usar el control correcto de volumen cuando use una PS4, PS3 o una Xbox 360.

Deslice el control de volumen del chat de menos (-) a más (+) para subir el volumen y deslícelo en sentido contrario de (+) a (-) para bajarlo.

CÓMO USAR LOS AURICULARES UNIVERSALES DE ALTA GAMA POR CABLE CON UN DISPOSITIVO DE AUDIO MÓVIL

Conecte la clavija de 3.5mm del cable de los auriculares universales de gama alta en la salida para auriculares de su dispositivo de audio móvil.

NOTA:

- El volumen se puede ajustar usando el control de volumen de su dispositivo de audio móvil.
- Cuando lo conecte a un teléfono, el micro de los auriculares universales de alta gama lo podrá usar durante las llamadas de teléfono.