

OUTSIDE PANEL

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE

- LED Charge cable de 3 metros
- Guía del usuario
- Tarjeta de garantía/registro

CÓMO CARGAR EL PACK DE BATERÍA RECARGABLE MICROSOFT®

1. Inserte el pack de batería recargable Microsoft en el controlador del Xbox™ One.

NOTA: Por favor, remítase al manual del pack de batería recargable Microsoft para obtener más información de las instrucciones de instalación.

2. Conecte el extremo USB del cable de carga LED en uno de los puertos disponibles de la parte posterior o lateral del sistema Xbox One. El LED debe brillar en color verde constante.

3. Conecte el otro extremo del cable de carga LED en el puerto Micro-USB situado en la parte superior del controlador del Xbox One.

4. Cuando se conecte, el LED debe parpadear en rojo durante 2 segundos y posteriormente brillar en rojo mientras se carga. Una vez totalmente cargado, el LED debe brillar de color verde constante.

NOTA: Remítase al manual de controlador del Xbox One para obtener información sobre las instrucciones de carga. El cable de carga LED sólo debe usarse para cargar el pack de batería recargable Xbox One.

dreamGEAR
www.dreamgear.com

LED Charge Cable



User Guide

for | pour
XBOX™ One

INSIDE PANEL

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- 10 ft LED Charge Cable
- User guide
- Warranty/registration card

HOW TO CHARGE THE MICROSOFT® RECHARGEABLE BATTERY PACK

1. Insert your Microsoft Rechargeable Battery Pack into the Xbox™ One controller.

NOTE: Please refer to your Microsoft Rechargeable Battery Pack manual for installation instructions.

2. Plug the USB end of the LED Charge Cable into one of the available ports on the back or side of the Xbox One system. The LED should glow solid green.

3. Plug the other end of the LED Charge Cable into the Micro-USB port located on the top of the Xbox One controller.

4. When plugged in, the LED should flash red for 2 seconds and then breathe red while charging. Once fully charged, the LED should glow solid green.

NOTE: Refer to your Xbox One controller manual for charging instructions. The LED Charge Cable should only be used to charge the Xbox One Rechargeable Battery Pack.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 3 mètres LED Charge Cable
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie/d'enregistrement

MÉTHODE DE CHARGE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE MICROSOFT®

1. Insérez votre batterie rechargeable Microsoft dans la manette Xbox™ One.

REMARQUE: Pour les instructions d'installation, reportez-vous au manuel de votre batterie rechargeable Microsoft.

2. Branchez l'extrémité USB du câble de charge dans l'un des ports disponibles à l'arrière ou sur le côté de la console Xbox One. Le témoin doit s'allumer en vert fixe.

3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans le port Micro-USB en haut de la manette Xbox One.

4. Lorsqu'il est branché, le témoin se met à clignoter en rouge pendant 2 secondes puis lentement pendant la charge. Une fois la batterie chargée, le témoin devient vert fixe.

REMARQUE: Pour les instructions de charge, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre manette Xbox One. Le câble de charge lumineux ne doit être utilisé que pour charger la batterie rechargeable Xbox One.