

OUTSIDE PANEL

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE

- Cable Charge & Play
- Manual de Usuario
- Tarjeta de garantía / registro

CÓMO CARGAR EL PACK DE BATERÍA RECARGABLE MICROSOFT

1. Inserte el pack de batería recargable Microsoft en el controlador de la Xbox One.

NOTA: Por favor, remítase al manual del pack de batería recargable Microsoft para obtener más información de las instrucciones de instalación.

2. Conecte el extremo USB del cable Charge & Play en uno de los puertos disponibles del sistema Xbox One.

3. Conecte el otro extremo del cable Charge & Play en el puerto micro-USB situado en la parte superior del controlador de la Xbox One.

NOTA: Remítase al manual del controlador de la Xbox One para obtener información sobre las instrucciones de carga.

NOTA:

El cable Charge & Play sólo debe usarse para cargar el pack de batería recargable Microsoft.

dreamGEAR
www.dreamgear.net



INSIDE PANEL

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- Charge & Play Cable
- User Guide
- Warranty Card/Registration Card

HOW TO CHARGE THE MICROSOFT RECHARGEABLE BATTERY PACK

1. Insert your Microsoft Rechargeable Battery Pack into the Xbox One controller.

NOTE: Please refer to your Microsoft Rechargeable Battery Pack manual for installation instructions.

2. Plug the USB end of the Charge & Play Cable into one of the available ports on the Xbox One system.

3. Plug the other end of the Charge & Play Cable into the micro-USB port located on the top of the Xbox One controller.

NOTE: Refer to your Xbox One controller manual for charging instructions.

NOTE:

The Charge & Play Cable should only be used to charge the Microsoft Rechargeable Battery Pack.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Câble de recharge & lecture
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie/Carte d'enregistrement

MÉTHODE DE CHARGE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE MICROSOFT

1. Insérez votre batterie rechargeable Microsoft dans la manette Xbox One.

REMARQUE: Pour les instructions d'installation, reportez-vous au manuel de votre batterie rechargeable Microsoft.

2. Branchez l'extrémité USB du câble de charge & lecture dans l'un des ports disponibles de la console Xbox One.

3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge & lecture dans le port micro USB en haut de la manette Xbox One.

REMARQUE: Pour les instructions de charge, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre manette Xbox One.

REMARQUE:

Le câble de charge & lecture ne doit être utilisé que pour charger la batterie rechargeable Microsoft.