# bluSOUND
# Wireless Speaker

ISOUND-1658

USER'S GUIDE

**PACKAGE CONTENTS**
- bluSound Speaker
- 3.5mm Audio Cable
- Travel Bag
- User's Guide / Warranty Card
- Registration Card

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**
- bluSound Speaker
- Cable de Audio de 3,5 mm
- Bolsa de Viaje
- Manual del usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**
- bluSound Speaker
- Câble Audio 3,5mm
- Sac de Transport
- Guide d'Utilisation / Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

**Technical Spec.:**
Input Voltage: 5-5.5V,
Built-in Lithium battery: 3.7V, 1000MA
Power: 3W*2

**How to Use**

*7 Buttons: POWER PLAY/PAUSE PREV NEXT VOL+ VOL- MODE*
Turn on the bluSound by pressing the RED power button on the top. Make sure it is charged or plugged in to a powered USB port. 3 working modes go in default sequence after the bluSound is turned on: BLUETOOTH, AUX, USB/SD card (switch between these 3 modes with "M" button) Press the M button with your music turned up and playing until you hear it.

**Charging the Battery**

1. Connect the DC plug on the included USB Power Cable to the Power input located on the back of the speaker.
2. Connect the USB end to a powered USB port.

***CAUTION***
The input voltage can't be over 5.5 Volt or below 5 Volt. The speaker will not charge if the voltage is too low; and the speaker will be damaged if the input voltage is too high.

***NOTE:*** The LED on the bottom of the speaker will turn red while the speaker is being charged, and the LED light will turn off when fully charged.

**POWER ON/OFF**

Turn on the bluSound speaker by pressing the RED power button located on the top of the speaker. bluSound is automatically in Bluetooth mode when it is turned on, and the Blue LED for Bluetooth will flash first then stay on. After it stays on, it is ready to use.

**Playing Music Via Bluetooth Mode**

1. Connect the speaker with the Bluetooth-enabled device for the 1st time. The Blue LED light will keep flashing when searching the Bluetooth signal.
   If it's not the 1st time for the speaker to pair with your device, the blue LED light will stay on a few seconds after flashing. At this time, the bluSound speaker is trying to remember your device. Once it's done, the LED will flash slowly, but if it fails after 20 seconds the Bluetooth indicator will flash, waiting for the connection with new device, then follow the steps below.
2. Ensure Bluetooth-enabled devices has Bluetooth switched on and begin searching for devices, select the "BluSound" device and if a password is required enter "0000".When the blue LED flashes slowly, the pairing with Bluetooth-enabled devices has been completed
3. Press the play button on the top of speaker or click the play button on the Bluetooth-enabled device, then you can enjoy your music via Bluetooth.

***NOTE:***
1. We can control the Bluetooth-enabled devices through PLAY/PAUSE & TRACK Buttons on the top of speaker, but it needs the related software of Bluetooth-enabled devices to support it. Currently it can work with most Android systems and computers.
2. When you turn off the bluSound speaker and then back on, the speaker will automatically pair with the last used device.

***NOTE:*** This also requires related software of Bluetooth-enabled devices. If you are connecting a new device, power on the speaker and wait 20 seconds. The blue LED will flash, then pair with the new device.

**Play Music Via Aux Mode**

1. Connect the bluSound speaker to the audio device using the included audio cable
2. Press MODE button and adjust to LINE(AUX). A green LED will turn on.
3. Use the volume control on the top of speaker and adjust to your desired volume.
4. USE the PLAY button to mute.
5. Other buttons have no function in AUX mode.

**Playing Music Via USB Flash Disk Or SD Card Mode**

1. Insert the USB Flash Disk or SD Card into the USB port on the back of the speaker. Press MODE button and adjust to USB/SD mode. A yellow LED will turn on.
2. The yellow LED will keep flashing when playing music. If paused, the yellow LED will stay on.
3. Use the play button to pause music, use the PREV and NEXT button to skip tracks. Hold down the PREV and NEXT buttons to rewind and fast forward.
3. Use the volume control on the top of speaker and adjust to your desired volume.

**Play Music Via AUX OUT Mode**

Insert the 3.5mm audio cable into the AUX-OUT jack on the back of the bluSound. The speaker will automatically change to AUX OUT mode. Then you can connect the unit to higher power equipment and enjoy your music wirelessly on your system. The AUX OUT allows you to make speakers wireless that would otherwise not be. It essentially turns the bluSound into a Bluetooth receiver.

**LED Indicator**

**Top of the Speaker**
3- color LED: blue, green, yellow
Blue LED: Bluetooth mode
Green LED: AUX mode
Yellow LED: SD/USB mode

**Bottom of the Speaker**
Single color LED: Red
The red LED will be on when the speaker is being charged;
The red LED will be off when the speaker is fully charged

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

**Especificaciones Técnicas:**
Tensión de entrada: 5-5,5 V
Batería de litio integrada: 3,7 V; 1000 MA
Energía: 3 W*2

**Cómo Usar**

*7 Botones: POWER (encendido), PLAY/PAUSE (reproducir/pausar), PREV (anterior), NEXT (siguiente), VOL+, VOL-, MODE (modo)*
Encienda el bluSound pulsando el botón ROJO de encendido en la parte superior. Asegúrese de que esté cargado o conectado a un puerto USB potenciado.
3 modos de funcionamiento entran en una secuencia predeterminada después de encender el bluSound: BLUETOOTH, AUX, USB/SDcard (alterne entre estos 3 modos con el botón "M"). Pulse el botón M con la música reproduciéndose a volumen alto hasta que lo escuche.

**Carga de la Batería**

1. Conecte el enchufe de CD en el cable de potencia USB incluido a la entrada de potencia ubicada en la parte posterior del altavoz.
2. Conecte el extremo del USB a un puerto USB potenciado.

***PRECAUCIÓN***
La tensión de entrada no puede superar los 5,5 voltios ni ser menor a 5 voltios.
El altavoz no se cargará si la tensión es demasiado baja; y el altavoz se dañará si la tensión de entrada es demasiado alta.

***NOTA:*** El LED en la parte inferior del altavoz se pondrá rojo mientras el altavoz se esté cargando, y la luz LED se apagará cuando esté completamente cargado.

**ENCENDIDO/APAGADO**

Encienda el altavoz del bluSound pulsando el botón ROJO de encendido ubicado en la parte superior del altavoz. bluSound se encuentra automáticamente en modo Bluetooth cuando se lo enciende, y el LED azul para Bluetooth primero parpadeará y luego permanecerá encendido. Después de permanecer encendido, está listo para usar.

**Reproducción de Música a Través del Modo Bluetooth**

1. Conecte el altavoz con el dispositivo con Bluetooth activado por primera vez. La luz LED azul continuará parpadeando mientras busca la señal de Bluetooth.
   Si no es la primera vez que el altavoz se conecta con su dispositivo, la luz LED azul permanecerá encendida durante unos pocos segundos después de parpadear. En este momento, el altavoz del bluSound está intentando recordar su dispositivo. Una vez realizado, el LED parpadeará lentamente; sin embargo, si falla después de 20 segundos, el indicador de Bluetooth parpadeará, esperando la conexión con un nuevo dispositivo y luego seguirá los pasos que se indican a continuación.
2. Asegúrese de que los dispositivos con Bluetooth tengan el Bluetooth encendido y comience a buscar dispositivos. Seleccione el dispositivo "BluSound", y si se necesita una contraseña, ingrese "0000". Cuando el LED azul parpadee lentamente, la conexión con los dispositivos con Bluetooth habrá finalizado.
3. Pulse el botón de reproducción en la parte superior del altavoz o haga clic en el botón de reproducción del dispositivo con Bluetooth activado. Ya puede disfrutar de la música a través de Bluetooth.

***NOTA:***
1. Podemos controlar los dispositivos con Bluetooth activado a través de los botones PLAY/PAUSE y TRACK (pista) en la parte superior del altavoz; sin embargo, se necesita el software compatible de los dispositivos con Bluetooth activado para soportarlo. Actualmente, puede funcionar con la mayoría de los sistemas Android y de las computadoras.
2. Cuando apague el altavoz bluSound y luego lo encienda otra vez, el altavoz automáticamente se conectará con el último dispositivo utilizado.

***NOTA:*** Esto también requiere un software compatible con dispositivos con Bluetooth. Si está conectando un nuevo dispositivo, encienda el altavoz y espere 20 segundos. El LED azul parpadeará y luego se conectará con el nuevo dispositivo.

**Reproducción de Música a Través del Modo AUX**

1. Conecte el altavoz de bluSound al dispositivo de audio utilizando el cable de audio incluido.
2. Pulse el botón MODE y ajuste a LINE (AUX). Se encenderá un LED verde.
3. Utilice el control de volumen en la parte superior del altavoz y ajuste al volumen deseado.
4. Utilice el botón PLAY para silenciar.
5. Los otros botones no tienen función en el modo AUX.

**Reproducción de Música a Través del Modo Disco Flash USB o Tarjeta SD**

1. Inserte el disco Flash USB o la tarjeta SD en el puerto USB, en la parte posterior del altavoz. Pulse el botón MODE y ajuste al modo USB/SD. Se encenderá un LED amarillo.
2. El LED amarillo continuará parpadeando al reproducir música. Si se pausa, el LED amarillo permanecerá encendido.
3. Utilice el botón de reproducción para pausar la música. Utilice el botón PREV y NEXT para saltear las pistas. Mantenga pulsados los botones PREV y NEXT para retroceder y para avanzar rápidamente.
3. Utilice el control de volumen en la parte superior del altavoz y ajuste al volumen deseado.

**Reproducción de Música a Través del Modo AUX OUT**

Inserte el cable de audio de 3,5 mm en la ficha AUX-OUT, en la parte posterior del bluSound. El altavoz cambiará automáticamente al modo AUX OUT. Luego puede conectar la unidad a un equipo de mayor potencia y disfrutar de la música en forma inalámbrica, en su sistema. El modo AUX OUT le permite hacer que los altavoces funcionen en forma inalámbrica, lo que de otra manera no sería posible. Esencialmente convierte el bluSound en un receptor de Bluetooth.

**Indicador LED**

**Parte Superior del Altavoz**
LED de 3 colores: azul, verde, amarillo
LED azul: modo Bluetooth
LED verde: modo AUX
LED amarillo: modo SD/USB

**Parte Inferior del Altavoz**
LED de color único: Rojo
El LED rojo se encenderá cuando el altavoz se esté cargando.
El LED rojo se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

**Caractéristiques Techniques:**
Tension d'entrée: 5-5,5V,
Batterie au lithium intégrée: 3,7V, 1000MA
Puissance: 3W*2

**Mode d'Emploi**

7 boutons : Marche/arrêt, Lecture/Pause, Précédent, Suivant, VOL+, VOL-, MODE
Allumez bluSound en appuyant sur le bouton rouge Marche/arrêt situé sur la face supérieure. Assurez-vous qu'il est chargé ou branché à un port USB alimenté.
Une fois bluSound allumé, 3 modes de fonctionnement exécutent une séquence par défaut: BLUETOOTH, AUX, USB/carte SD (basculer entre ces trois modes avec le bouton « M ») Appuyez sur le bouton M en écoutant de la musique jusqu'à ce que vous entendiez.

**Recharge de la Batterie**

1. Branchez la prise CC du câble d'alimentation USB inclus à l'entrée d'alimentation située à l'arrière de l'enceinte.
2. Branchez l'extrémité USB à un port USB alimenté.

***ATTENTION***
La tension d'entrée ne doit pas être supérieure à 5,5 volts ou inférieure à 5 volts. L'enceinte ne sera pas chargée si la tension est trop faible, et elle sera endommagée si la tension d'entrée est trop élevée.

***REMARQUE:*** Pendant la charge de l'enceinte le témoin situé en bas devient rouge et s'éteint une fois la charge terminée.

***ALLUMER/ETEINDRE***
Allumez l'enceinte bluSound en appuyant sur le bouton rouge Marche/arrêt situé sur la face supérieure. bluSound passe automatiquement en mode Bluetooth dès qu'elle est allumée, et le témoin bleu du Bluetooth commence par clignoter puis reste fixe. Une fois il reste allumé, l'enceinte est prête à être utilisée.

**Ecouter de la Musique en Mode Bluetooth**

1. Connectez l'enceinte avec le dispositif compatible Bluetooth pour la 1ère fois. Le témoin bleu continue à clignoter lors de la recherche du signal Bluetooth.Si ce n'est pas le 1er couplage de l'enceinte avec votre appareil, le témoin bleu va s'allumer fixe après quelques secondes de clignotement. Pendant ce temps, l'enceinte bluSound essaie de se rappeler de votre appareil. Une fois cela est terminé, le témoin se met à clignoter lentement, mais en cas d'échec après 20 secondes, le témoin Bluetooth se mettra à clignoter, pendant la connexion avec le nouveau appareil ; suivez ensuite les étapes ci-dessous.
2. Veillez à ce que le Bluetooth de l'appareil Bluetooth soit allumé et commencez à rechercher des appareils ; sélectionnez l'appareil « BluSound » et si un mot de passe est requis entrez « 0000 ». Lorsque le témoin bleu clignote lentement, cela indique que le couplage avec les appareils compatibles Bluetooth est terminé.
3. Appuyez sur le bouton de lecture situé au dessus de l'enceinte ou cliquez sur le bouton de lecture sur l'appareil compatible Bluetooth pour écouter votre musique via Bluetooth.

***REMARQUE:***
1. Vous pouvez contrôler l'appareil compatible Bluetooth grâce aux boutons Lecture/Pause et Piste situés au dessus de l'enceinte ; cela nécessite le support du logiciel de l'appareil compatible Bluetooth. A présent, il peut fonctionner avec la plupart des systèmes Android et les ordinateurs.
2. Lorsque vous éteignez puis rallumez l'enceinte bluSound, celle-ci se couple automatiquement avec le dernier appareil utilisé.

***REMARQUE:*** Ceci nécessite également le support du logiciel de l'appareil compatible Bluetooth. Si vous vous connectez un nouvel appareil, allumez l'enceinte et patientez environ 20 secondes. Le témoin bleu se met à clignoter, puis le couplage avec le nouvel appareil aura lieu.

**Ecouter de la Musique en Mode AUX**

1. Connectez l'enceinte bluSound à l'appareil audio via le câble audio fourni
2. Appuyez sur le bouton MODE et sélectionnez LINE (AUX). Un témoin vert s'allume.
3. Utilisez la commande de volume située au dessus de l'enceinte pour régler le niveau de volume.
4. Utilisez le bouton Lecture pour couper le son.
5. Les autres boutons n'ont aucun rôle dans le mode AUX.

**Lecture de Musique via une Clé USB ou Carte SD**

1. Insérez la clé USB ou la carte SD dans le port USB à l'arrière de l'enceinte. Appuyez sur le bouton MODE et sélectionnez le mode USB/SD. Un témoin jaune s'allume.
2. Le témoin jaune continue à clignoter lors de lecture de musique. En cas de pause, le témoin jaune devient allumé fixe.
3. Utilisez le bouton Lecture pour suspendre la lecture, utilisez le bouton Précédent et Suivant pour sauter des pistes. Maintenez appuyé le bouton Précédent/Suivant pour retourner et avancer rapidement.
3. Utilisez la commande de volume située au dessus de l'enceinte pour régler le niveau de volume.

**Ecouter de la Musique en Mode AUX OUT**

Insérez le câble audio 3,5 mm dans le connecteur AUX-OUT à l'arrière de l'enceinte bluSound. L'enceinte passe automatiquement en mode AUX OUT. Vous pouvez ensuite connecter l'appareil à un équipement plus puissant et écouter votre musique sans fil. Le mode AUX OUT permet de faire fonctionner les enceintes sans-fil. Il transforme essentiellement l'enceinte bluSound en un récepteur Bluetooth.

**Témoins**

**Haut de l'Enceinte**
Témoin de 3 couleurs : bleu, vert, jaune
Témoin bleu: mode Bluetooth
Témoin vert: mode AUX
Témoin jaune: mode SD/USB

**Bas de l'Enceinte**
Témoin à une seule couleur: Rouge
Le témoin rouge s'allume lorsque l'enceinte est en cours de charge ;
Le témoin rouge s'éteint lorsque l'enceinte est complètement chargée ;

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net